



ÍNDICE

1.	PRECAUCIONES Y POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL	
	1.1. Precauciones	
	1.2. Política Medioambiental	
	ELEMENTOS DEL SISTEMA	
	2.1. Central de sistema Flexa 2.0 (AZC3FLEXA2)	6
	2.2. Central de sistema Flexa Pro (AZC3FIBPRO6)	6
	2.3. Termostato gráfico de zona Blueface (AZC3BLUEFECO [S/E])	7
	2.4. Termostato de zona Tacto cableado (AZC3TACTOC [S/E])	7
	2.5. Termostato de zona Tacto radio (AZC3TACTOR [S])	8
	2.6. Termostato de zona Free (AZC3FREE)	8
	2.7. Sonda de temperatura remota (AZC3SONDTEMP)	8
	2.8. Sonda de temperatura remota (AZC3SONDTEMPR)	9
	2.9. Módulo de control de elementos radiantes (AZC3PÓUTPUTC6)	9
	2.10. Pasarela de control de Fan Coil de conductos (AZXFANCOILGTWAY)	9
	2.11. Pasarela Electromecánica (AZXRELAYGTWAY/AZXERELAYGTWAY)	
	2.12. Central de control de producción (AZXCCPC)	10
	2.13. Periférico de control supermaestro (AZXCSMASTER [S/E])	10
	2.14. Webserver Airzone (AZXWSERVERAPP)	
	2.15. Pasarela KNX-Airzone (AZXKNXGTWAY)	
	2.16. Periférico sonda de protección de temperatura (AZXSONDPROTEC)	11
3.	DESCRIPCIÓN, MONTAJE Y CONEXIÓN DE MÓDULOS	12
	3.1. Recomendaciones generales	12
	3.2. Central Flexa 2.0 / Flexa Pro	13
	3.2.1. Montaje	13
	3.2.2. Conexión	14
	3.3. Termostatos cableados (AZC3TACTOC – AZC3BLUEFECO)	19
	3.3.1. Montaje	
	3.3.2. Conexión	
	3.4. Termostato inalámbrico (AZC3TACTOR)	
	3.4.1. Montaje	21
	3.5. Sonda remota de temperatura (AZC3SONDTEMP)	
	3.5.1. Montaje	
	3.5.2. Conexión	
	3.6. Sonda remota de temperatura radio (AZC3SONDTEMPR)	
	3.6.1. Montaje	23
	3.6.2. Conexión	
	3.6.3. Sustitución de batería	
	3.7. Placa de relé para elementos radiantes (AZC3POUTPUTC6)	
	3.7.1. Montaje	
	3.7.2. Conexión	
	3.8. Pasarela de control de Fan Coil (AZXFANCOILGTWAY)	
	3.8.1. Montaje	
	3.8.2. Conexión	
	3.9. Pasarela Electromecánica (AZXRELAYGTWAY/AZXERELAYGTWAY)	
	3.9.1. Montaje	
	3.9.2. Conexión	
	3.10. Central de control de producción (AZXCCPC)	
	3.10.1. Montaje	
	3.10.2. Conexión	
	3.11. Interfaz supermaestro (AZXCSMASTER)	33

3.11.1. Montaje	33
3.11.2. Conexión	
3.12. Servidor Web (AZXWSERVERAPP)	35
3.12.1. Descripción funcional	35
3.12.2. Montaje	35
3.12.3. Conexionado	
3.13. Pasarela KNX-Airzone (AZXKNXGTWAY)	37
3.13.1. Montaje	37
3.13.2. Conexionado	
4. CONFIGURACIÓN RÁPIDA O INICIAL DEL SISTEMA	38
4.1. Configuración mediante Blueface	38
4.2. Configuración mediante Tacto	40
4.3. Configuración mediante Free	
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	
5.1. Configuración mediante Blueface	47
5.1.1. Menú de configuración Blueface	
5.1.2. Menú de Interfaz Blueface	
5.1.3. Menú de usuario Blueface	
5.2. Configuración mediante Tacto	
5.2.1. Menú de configuración Tacto	
5.2.2. Menú de usuario Tacto	65
5.2.3. Función básica b5/ [/ completa FULL	
5.3. Configuración mediante Free	68
5.3.1. Menú de configuración Free	68
5.3.2. Menú de usuario Free	
6. CÓDIGOS DE EXCEPCIÓN	
7. AUTODIAGNÓSTICO	
7.1. Central Flexa 2.0 / Flexa Pro	
7.2. Pasarelas de Integradas y DIN Inverter	
7.3. Sonda remota de temperatura radio	81



1. PRECAUCIONES Y POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

1.1. Precauciones

Por su seguridad y la de los dispositivos, respete las siguientes instrucciones:

- No manipule el sistema con las manos mojadas o húmedas.
- Realice todas las conexiones sin alimentar el sistema.
- Realice todas las conexiones o desconexiones con el sistema de climatización sin alimentar.
- Tenga precaución de no realizar ningún cortocircuito en ninguna conexión del sistema.

1.2. Política Medioambiental



No tire nunca este equipo con los desechos domésticos. Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden ser dañinas para el medioambiente si no se les da el tratamiento adecuado. El símbolo del contenedor de basura tachado indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos, diferenciándose del resto de basuras urbanas. Para una correcta gestión ambiental, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, al final de su vida útil.

Las piezas que forman parte del mismo se pueden reciclar. Respete, por tanto, la reglamentación en vigor sobre protección medioambiental. Debe entregarlo a su distribuidor si lo reemplaza por otro, o depositarlo en un centro de recogida especializado.

Los infractores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley sobre protección del medio ambiente.




2. ELEMENTOS DEL SISTEMA

2.1. Central de sistema Flexa 2.0 (AZC3FLEXA2)

Equipo electrónico encargado de hacer la gestión del sistema, mediante dispositivos cableados e inalámbricos, controlando los siguientes parámetros:

- Control y gestión del estado de los termostatos de cada una de las zonas.
- Salidas de alimentación para elementos motorizados.
- Control de la proporcionalidad para compuertas motorizadas.
- Salidas de relés para paro-marcha del equipo y ventilación mecánica (VMC) o Caldera.
- Gestión de pasarelas de control a equipos de climatización.
- Comunicación con otras centrales y equipos de control integral de la instalación.
- Comunicaciones con otros sistemas de control externo mediante Bus de integración.




En caso de controlar el equipo de aire acondicionado mediante pasarela de integración se envían el estado de On/Off del mismo, modo de funcionamiento, velocidad de ventilación y temperatura de consigna.

2.2. Central de sistema Flexa Pro (AZC3FIBPRO6)

Equipo electrónico encargado de hacer la gestión del sistema, mediante dispositivos cableados e inalámbricos, controlando los siguientes parámetros:

- Control y gestión del estado de los termostatos de cada una de las zonas, con un máximo de 6 zonas.
- Salidas de alimentación para elementos motorizados, con un máximo de 8 motores.
- Módulo de control On/Off zona remota hasta 6 zonas integradas.
- Control de la proporcionalidad para compuertas motorizadas.
- Salidas de relés para paro-marcha de equipo y ventilación mecánica (VMC) o Caldera.
- Gestión de pasarelas de control a equipos de climatización.
- Comunicación con otras centrales y equipos de control integral de la instalación.
- Comunicaciones con otros sistemas de control externo mediante Bus de integración.

En caso de controlar el equipo de aire acondicionado mediante pasarela de integración se envían el estado de On/Off del mismo, modo de funcionamiento, velocidad de ventilación y temperatura de consigna.





2.3. Termostato gráfico de zona Blueface (AZC3BLUEFECO [S/E])

Interfaz gráfico a color con pantalla táctil para control de temperatura de zona. Alimentado mediante fuente de alimentación. Montaje en superficie (S) o empotrado en pared (E). Disponible en blanco y gris.

Funcionalidades:

- Interfaz gráfica con hasta 5 idiomas de configuración (Español, Inglés, Francés, Italiano y Portugués).
- ON/OFF de zona.
- Establecimiento de temperatura de consigna en pasos de 0,5 °C / 1 °F.
- Establecimiento del modo de funcionamiento del sistema (STOP, VENTILACIÓN, FRÍO, CALOR Y DESHUMECTACIÓN).
- Función Sleep.
- Función Eco-Adapt.
- Programación horarias de temperatura de zona y modo de sistema.
- Acceso remoto a otras zonas del sistema.
- Comunicación bidireccional entre termostato y central de sistema.



Termostato cableado con pantalla táctil LCD monocroma retroiluminada para el control de temperatura de zona. Alimentado mediante bus de expansión de sistema. Montaje en superficie (S) o empotrado en pared (E). Disponible en blanco y gris.

- ON/OFF de zona.
- Establecimiento de temperatura de consigna en pasos de 0,5° C /1 ° F.
- Establecimiento del modo de funcionamiento del sistema (STOP, VENTILACIÓN, FRÍO, CALOR Y
 - (STOP, VENTILACION, FRIO, CALOR Y DESHUMECTACION).
- Función Sleep.
- Acceso remoto a otras zonas del sistema.
- Comunicación bidireccional entre termostato y central del sistema.







2.5. Termostato de zona Tacto radio (AZC3TACTOR [S])

Termostato inalámbrico con pantalla táctil LCD monocroma retroiluminada para el control de temperatura de zona. Alimentado mediante batería. Montaje en superficie (S). Disponible en blanco y gris.

Funcionalidades:

- ON/OFF de zona.
- Establecimiento de temperatura de consigna en pasos de 0,5 ° C /1 ° F.
- Establecimiento del modo de funcionamiento del sistema (STOP, VENTILACIÓN, FRÍO, CALOR Y DESHUMECTACION).
- Función Sleep.
- Acceso remoto a otras zonas del sistema.
- Comunicación bidireccional entre termostato y central del sistema.



2.6. Termostato de zona Free (AZC3FREE)

Termostato digital inalámbrico para control de temperatura de zona. Alimentado mediante batería.

Funcionalidades:

- ON/OFF de zona.
- Establecimiento de temperatura de consigna en pasos de 0.5° C/ 1° F.
- Establecimiento del modo de funcionamiento del sistema (STOP, VENTILACIÓN, FRÍO, CALOR Y DESHUMECTACIÓN).
- Función Sleep.
- Comunicación bidireccional entre termostatos y central de sistema.
- Alimentación mediante 2 baterías tipo AAA 1,5V (pilas incluidas).



2.7. Sonda de temperatura remota (AZC3SONDTEMP)

Dispositivo de control de temperatura mediante sonda en caja de empotrar Airzone. Alimentado mediante bus de expansión del sistema. Montaje en caja universal de mecanismos.

- Configuración manual mediante switch.
- Habilitación o deshabilitación de calor por elemento radiante.
- Habilitación o deshabilitación de calor por aire.
- Comunicación bidireccional entre dispositivo y central de sistema.





2.8. Sonda de temperatura remota (AZC3SONDTEMPR)

Dispositivo de control de temperatura mediante sonda en caja de superficie Airzone. Alimentado mediante batería. Montaje en superficie (S). Disponible en blanco y gris.

Funcionalidades:

- Configuración manual mediante switch.
- Habilitación o deshabilitación de calor por elemento radiante.
- Habilitación o deshabilitación de calor por aire.
- Comunicación bidireccional entre dispositivo y central de sistema.
- Batería de botón CR 2032.




2.9. Módulo de control de elementos radiantes (AZC3POUTPUTC6)

Módulo de control de elementos radiantes para calefacción por zonas y control de caldera. Comunicaciones mediante bus de expansión del sistema. Alimentación externa a 230 Vac. Montaje en carril DIN.

Funcionalidades:


- Control de hasta 6 elementos radiantes mediante relés de 10 A a 230 Vac.
- Control de demanda de caldera mediante relé de 10 A a 230 Vac.



2.10. Pasarela de control de Fan Coil de conductos (AZXFANCOILGTWAY)

Pasarela de control de equipos zonificados aire-agua. Control de hasta tres velocidades y apertura-cierre de electroválvulas. Compatible para instalaciones de 2 y 4 tubos. Alimentación externa a 230 Vac. Montaje en carril DIN.

- Dispone de dos relés para control de electroválvulas por demanda.
- Dispone de tres relés para control de hasta tres velocidades.
- Control automático de la velocidad en función de las zonas en demanda.
- Compatible con función Q-Adapt.






2.11. Pasarela Electromecánica (AZXRELAYGTWAY/AZXERELAYGTWAY)

Pasarela de control de equipos de aire acondicionado con control electromecánico. Gestión de hasta dos compresores en una etapa (balanceada) o 2 etapas. Alimentación mediante bus de máquina. Montaje sobre carril DIN o integrado.

Funcionalidades:

- Relé para el control del ventilador.
- Relés para el control de hasta dos compresores.
- Relés para el control de modos de Calor y Frío.
- Relé para el control de la Caldera.
- Dos entradas de sonda Airzone para protección de los equipos de producción.




2.12. Central de control de producción (AZXCCPC)

Pasarela de control de unidades centralizadas de producción mediante relés de 10 A a 230Vac. Comunicaciones mediante bus domótico. Alimentación externa a 230 Vac. Montaje en carril DIN.

Funcionalidades:


- Control de modo (Frío-Calor) mediante dos relés.
- Control de demanda aire frío mediante relé.
- Control de demanda aire caliente mediante relé.
- Control de demanda elemento radiante mediante relé.
- Entrada para sonda de Caldera.



2.13. Periférico de control supermaestro (AZXCSMASTER [S/E])

Controlador digital cableado con pantalla táctil LCD monocroma retroiluminada para la gestión de los sistemas de una instalación. Alimentado mediante bus domótico del sistema. Montaje en superficie (S) o empotrado en pared (E). Disponible en blanco y gris.

- Control de modo y temperatura de consigna.
- Control de modo forzado: impone modo y temperatura, bloqueando el control por el usuario.
- Control de modo semiforzado: Impone rango de modos e impone una temperatura cada 30 minutos.
- Control de modo libre: envía modo y temperatura, permitiendo la modificación por el usuario.
- Programación horaria de temperatura en la instalación.
- Programación horaria de modo de funcionamiento en la instalación.





2.14. Webserver Airzone (AZXWSERVERAPP)

Controlador mediante navegador Web, para la gestión de los sistemas de una instalación. Conexión a red mediante protocolo TCP/IP. Alimentación externa a 230 Vac. Montaje en carril DIN.

Funcionalidades:

- Control de los distintos parámetros de zona (T^a ambiente y consigna, modo de funcionamiento, etc.).
- Programación horaria de modo del sistema y temperatura de zona.
- Configuración de los principales parámetros de las zonas y sistemas.



2.15. Pasarela KNX-Airzone (AZXKNXGTWAY)

Pasarela de integración de sistemas de climatización Airzone mediante ModBus en sistemas de control KNX TP-1. Alimentación mediante bus KNX. Montaje en carril DIN.

Funcionalidades:

- Una central Airzone por pasarela KNX.
- Full KNX.
- Datos estándares KNX.
- Configurable desde ETS de forma fácil y rápida.
- Control de zonas mediante dispositivos KNX.
- Control del tipo de instalación.
- Detección de errores durante la comunicación.



2.16. Periférico sonda de protección de temperatura (AZXSONDPROTEC)

Sonda de temperatura en vaina metálica.

- Sonda de temperatura para aplicación zonas remotas.
- Sonda de temperatura para aplicación de sondas distribuidas.
- Sonda de protección sobre el agua de retorno a caldera.





3. DESCRIPCIÓN, MONTAJE Y CONEXIÓN DE MÓDULOS

3.1. Recomendaciones generales

Siga estrictamente las indicaciones expuestas en este manual:


- El sistema debe ser instalado por un técnico cualificado.
- Realice todas las conexiones en ausencia total de alimentación.
- Ubique y conecte los elementos conforme a la reglamentación electrotécnica vigente.
- Para la conexión de elementos del sistema utilice el cable Airzone: cable apantallado formado por 4 hilos, 2 de sección de 0,22 mm² y 2 de sección de 0,5 mm².

No conectar polo "–" en la borna "+" con el módulo alimentado. Puede dañar el dispositivo.

- Para elementos con alimentación externa a 230 V, sólo es necesario conectar los polos A B del bus para las comunicaciones. No es recomendable conectar los polos "+" "-" de alimentación.
- Para la conexión de los motores a las salidas de motor, utilice cable de dos hilos de sección 0.75 mm² (rojo / negro).
- Respete el código de colores para todos los elementos del sistema.
- No sitúe el bus del sistema junto a líneas de fuerza, motores, fluorescentes, etc. que puedan generar interferencias en las comunicaciones.



- Se recomienda etiquetar las salidas de motor para su fácil identificación en caso de mantenimiento.
- Siga las siguientes recomendaciones para la ubicación de termostatos:





3.2. Central Flexa 2.0 / Flexa Pro

3.2.1. Montaje

La central Flexa 2.0 se entrega en caja atornillada para su fijación en pared como se muestra en la Fig. 1. Este módulo va alimentado de manera externa a 230 Vac. La ubicación y montaje de este módulo debe cumplir la normativa electrotécnica vigente. Para el montaje de la central siga los siguientes pasos:

- Desatornille la tapa para fijar la parte trasera a la pared.
- Una vez realizada todas las conexiones, vuelva a atornillar la tapa.




Fig. 1

El sistema Flexa 2.0 posee la opción de incorporar a la placa de la central un módulo de control ON/OFF de zonas remotas. Para ello deberá introducir el módulo en los conectores habilitados en la central, situados debajo de los conectores del bus de expansión. (Fig. 2)




Fig. 2



3.2.2. Conexión




Fig. 3

Nº	Descripción
1	Bus de Expansión
2	Pulsador de asociación de termostatos (SW1)
3	Bus domótico
4	Bus máquina
(5)	Salidas de difusión motorizada
6	Entrada de Alarma (normalmente cerrado)
7	Conexión sonda de temperatura de protección
8	Relé configurable: VMC – Caldera
9	Relé ON/OFF (Paro / Marcha)
(10)	Conexión de Alimentación (230 V)
(11)	Módulo de radio
(12)	Módulo control On/Off zona



Onectores Bus de expansión

El bus de expansión permite conectar todos los elementos internos dependientes de la central, pudiendo controlar hasta 6 zonas. Los elementos disponibles son:

- Termostatos cableados (Blueface, TACTO).
- Sondas remotas.
- Placas de control de elementos radiantes.

Para la conexión del bus expansión se dispone de 3 bornas de 5 pines (Fig.4). Este sistema permite la conexión tanto en estrella como en bus. Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, **respetando el código de colores asociado a la serigrafía.** Realice la conexión de los polos necesarios, en función del elemento a conectar.





Fig. 4

3 Conectores Bus domótico

El bus domótico permite interconectar varios sistemas entre sí para poder hacer una gestión de todos ellos, a través de los periféricos de control que ofrece Airzone o su integración en una red superior de control. Los elementos a conectar son:

- Central de control de producción.
- Termostato Supermaestro.
- Servidor Web.

Para la conexión del bus domótico se dispone de 1 borna de 5 pines (Fig.5). La conexión para



estos elementos es sólo en bus. Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, respetando el código de colores asociado a la serigrafía. Realice la conexión de los polos necesarios, en función del elemento a conectar.

(4) Conectores Bus de máquina

El bus de máquina permite conectar la pasarela de control para el equipo de aire instalado. Teniendo a su disposición las siguientes pasarelas:

- Pasarela de integración equipos Inverter.
- Pasarela equipos Fancoil.
- Pasarela electromecánica.

Para la conexión del bus de máquina se dispone de 1 borna de 4 pines (Fig.6). La conexión para estos elementos es punto a punto. Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, respetando el código de colores asociado a la serigrafía. Realice la conexión de los polos necesarios, en función del elemento a conectar.







Fig. 6



En el caso de **pasarelas integrables**, desconecte la borna de máquina y encaje el conector y el poste de fijación de la pasarela como muestra la Fig. 7.








Fig. 7

Salidas de difusión motorizada

Las salidas de motor a 12V nos permiten conectar los elementos motorizados Airzone de cada zona para su gestión por la central del sistema. Con un máximo de hasta 8 motorizaciones por central (Fig. 8) y hasta 2 motorizaciones por salida (Fig.9).



Para la conexión de compuertas motorizadas se dispone de 6 bornas de 2 pines (Fig.10). Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, **respetando el código de colores asociado a la serigrafía.**





6 Conector de alarma

Esta entrada establece el modo Stop en la unidad de climatización, cerrando todas las compuertas del sistema cuando recibe una alerta de alarma, bloqueando el modo de funcionamiento. Esta entrada está configurada normalmente como cerrada. De fábrica, el contacto se envía con un puente para el correcto funcionamiento del sistema. (Fig. 11)




Fig. 11

Conector de sonda

Esta salida permite conectar una sonda de control de temperatura Airzone para el control de la temperatura de retorno del equipo. Se recomienda el uso de esta sonda cuando trabaje con equipos de funcionamiento electromecánico o equipos *NO Inverter*, donde se deba controlar la temperatura de retorno del equipo. (Fig. 12)




Fig. 12

8 Conector de VMC/Caldera

Esta salida está pensada para el control de equipos de ventilación mecánica forzada (VMC). La lógica de funcionamiento de esta salida es la siguiente:

Estado/Modo	STOP	VENTILACIÓN	FRÍO	CALOR aire	CALOR suelo
DEMANDA ON	VMC. OFF	VMC. ON	VMC. ON	VMC. ON	VMC. ON
DEMANDA OFF	VMC. OFF	VMC. ON	VMC. ON	VMC. ON	VMC. ON

La lógica de funcionamiento de esta salida en modo Caldera es la siguiente:

Estado/Modo	STOP	VENTILACIÓN	FRÍO aire	FRÍO suelo	CALOR aire	CALOR suelo
DEMANDA ON	CALD. OFF	CALD. OFF	CALD. OFF	CALD. OFF	CALD. OFF	CALD. ON
DEMANDA OFF	CALD. OFF	CALD. OFF	CALD. OFF	CALD. OFF	CALD. OFF	CALD. OFF

Las características técnicas del relé de VMC son $I_{\text{max:}}$ de 1 A a 24/48 V, libre de tensión.

Para el control de elementos de mayor potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar. (Fig. 13)




Fig. 13

(9) Conector de On/Off de máquina

Esta salida está pensada para el paro-marcha de equipos de climatización, en el caso que sólo se desee este tipo de control. La lógica de funcionamiento de esta salida es la siguiente:

Estado/Modo	STOP	VENTILACIÓN	FRÍO	CALOR aire	CALOR suelo
DEMANDA ON	MAQ. OFF	MAQ. ON	MAQ. ON	MAQ. ON	MAQ. OFF
DEMANDA OFF	MAQ. OFF	MAQ. OFF	MAQ. OFF	MAQ. OFF	MAQ. OFF



Las características técnicas del relé de máquina ON OFF son $I_{\text{max:}}$ de 1 A a 24/48 V, libre de tensión. Para el control de elementos de mayor potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar.





Fig. 14

(10) Conector de Alimentación de la central

Esta conexión alimenta a la central y por consiguiente a los equipos alimentados mediante el bus. Alimentación externa a 230 Vac. La conexión de alimentación eléctrica al módulo la realizaremos mediante una borna de 3 pines. Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, **respetando la polaridad de las bornas** (Fig.15).






Fig. 15

(12) Conectores ON OFF zonas remotas*

*Integrado en Flexa PRO / Opcional en Flexa 2.0

Estos conectores permiten hacer un encendido/apagado de la zona mediante un elemento mecánico libre de tensión. Es un módulo Plug & Play, es decir, basta con conectarlo para que el sistema lo reconozca y funcione correctamente. La lógica de funcionamiento de este elemento es con el contacto normalmente cerrado. De fábrica se suministran con un puente para que no alteren el funcionamiento del sistema (Fig. 16).

Importante: Para el control de las entradas de este módulo se debe utilizar cable apantallado.




Fig. 16

Nota: Cuando abrimos el contacto de una zona, se cierran los elementos controlados en esa zona y el termostato indica con un mensaje la apertura de esta entrada. (Fig. 17).






Fig. 17

(2) Conexión elementos radio

El sistema Flexa 2.0 dispone de comunicación radio para la conexión de elementos radio Airzone.

La asociación de elementos radio se realiza mediante la apertura del canal de asociación en la central. Para ello pulsamos sobre SW1 y esperamos a que el LED 19 se quede en rojo.

El sistema mantendrá durante 15 minutos el canal de asociación radio abierto una vez pasado este tiempo se cerrará apagándose el LED 19. De esta forma podremos asociar y

configurar los elementos radio del sistema. Si se agota el tiempo podemos volver a pulsar SW1 para volver a abrir el canal de asociación. (Fig. 18).



Fig. 18

3.3. Termostatos cableados (AZC3TACTOC – AZC3BLUEFECO)

3.3.1. Montaje

Los termostatos de Airzone están disponibles para montaje en superficie (Fig. 19) o montaje empotrado en pared (Fig. 21). Recuerde que la distancia máxima recomendable para este elemento es de 40 metros.

Para fijar un termostato de superficie en la pared siga estos pasos:

- Separe la trasera del termostato del soporte de pared.
- Fije el soporte de pared, bien directamente sobre la pared o bien mediante la fijación en caja de mecanismos.
- Vuelva a colocar la parte trasera pasando el cable por el orificio. Asegúrese que la parte trasera queda fijada por las pestañas del soporte.

Una vez realizado la conexión, coloque el display sobre la parte trasera (Fig.20).




Fig. 19




Fig. 20

Los termostatos empotrados Airzone se reciben en pared mediante cajas de registro de 100x100 atornilladas. Las cajas de montaje compatibles para los termostatos empotrados son las siguientes:


- Solera 362 (100x100 mm)
- Jangar 2174 (100x100 mm)
- IDE CT110 (100x100 mm)
- Fematel CT35 (100x100 mm)

Nota: las cajas para cerramientos de placas de yeso laminado no son compatibles con los termostatos empotrados de Airzone.



Para fijar un termostato empotrado en la pared (Fig. 21) siga estos pasos:


- Pase el cable por la prensa estopa de la cubierta suministrada y conecte la borna.
- Retire el premarco del display del resto del conjunto.
- Después de conectar el termostato, utilice las arandelas y tornillos incluidos en el termostato para fijar la cubierta y la base del termostato en la caja empotrada.
- Coloque el premarco asegurándose que queda fijado correctamente.




3.3.2. Conexión

Los termostatos Airzone son elementos que se conectan al bus de expansión de la central. (Fig. 3)

Los termostatos de superficie se conectan mediante pestañas ubicadas en la parte trasera del termostato (Fig. 22). Para ello fije el cable con los tornillos de cada pestaña, respetando el código de colores asociado a la serigrafía.





trasera del termostato (Fig. 23). Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, respetando el código de colores asociado a la serigrafía.

Los termostatos empotrados se conectan mediante una borna de 4 pines ubicada en la




3.4. Termostato inalámbrico (AZC3TACTOR)

3.4.1. Montaje

Los termostatos TACTO radio de Airzone están disponibles para montaje en superficie (S) (Fig. 24). Recuerde que la distancia máxima en espacios libres para este elemento es de 50 metros.

Para fijar un termostato de superficie en la pared siga estos pasos:

- Separe la parte trasera del termostato del soporte de pared.
- Fije el soporte de pared bien directamente sobre la pared o mediante la fijación en caja de mecanismos.
- Vuelva a colocar la parte trasera. Asegúrese que la parte trasera queda fijada por las pestañas del soporte.
- Una vez realizado la conexión, coloque el display sobre la parte trasera (Fig. 25)




3.5. Sonda remota de temperatura (AZC3SONDTEMP)

3.5.1. Montaje

La sonda remota de temperatura se recibe en pared mediante caja para mecanismo universal. Recuerde que la distancia máxima recomendable para este elemento es de 40 metros.

Para fijar una sonda remota de temperatura en la pared (Fig.26) siga estos pasos:

- Haga palanca con un destornillador plano sobre una de las hendiduras de la tapa y retire ésta del conjunto de la sonda.
- Después de configurar y conectar la sonda, fije el soporte en la caja de mecanismos.
 El sensor de temperatura debe quedar en la parte inferior, para una correcta lectura.
- Coloque la tapa de forma correcta.



. .g. 20



3.5.2. Conexión

Las sondas remotas de temperatura Airzone son elementos que se conectan al bus de expansión de la central (Fig. 3)

La configuración de este módulo se realiza a través de microswitch (Fig. 27). De fábrica, vienen todos los microswitch desactivados, por lo que la sonda no actuaría en caso de no configurarla. Para activar el microswitch basta con subirlo hasta la posición On. Para ello se recomienda el uso de un destornillador plano de precisión. Los pasos a seguir son siguientes:

A.- Selección de zona



B.- Selección etapa de calor











Fig. 27

Calor aire Calor suelo Calor combinado Calor deshabilitado

Nota: Si realiza cualquier cambio en la configuración de la sonda el sistema se actualizará automáticamente.

Este módulo tiene distintos usos en función de la configuración realizada:

Sonda remota


Esta función permite realizar la lectura de temperatura ambiente en un lugar distinto a la ubicación del termostato. Para ello configuraremos la sonda con el mismo valor de zona del termostato al que queremos asociar. De esta forma el estado y la Tª de consigna viene fijada por el termostato y la lectura de la Tª ambiente por la sonda.

• Sonda distribuida

Esta función permite controlar una zona esclava con la lectura de T^a ambiente independiente al termostato de la zona principal.

Para ello configuraremos la sonda con el mismo valor de zona esclava del termostato al que queremos asociar. De esta forma el estado y la Ta de consigna viene fijada por el termostato y la lectura de la Ta ambiente por la sonda.

Una vez finalizada la configuración, conectaremos el módulo mediante la borna de 5 pines ubicada en la parte trasera (Fig. 28). Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, respetando el código de colores asociado a la serigrafía.








Fig. 28




3.6. Sonda remota de temperatura radio (AZC3SONDTEMPR)

3.6.1. Montaje

La sonda remota de temperatura se fija en pared. Recuerde que la distancia máxima recomendable para este elemento es de 15 metros (Distancia máxima en espacio abierto). Para fijar una sonda remota de temperatura en la pared (Fig.29) siga estos pasos:

- Retire la tapa del conjunto de la sonda.
- Fije el soporte en la pared o en caja de mecanismos universal. La señal UP debe que dar arriba.
- Inserte la pila de botón, incluida en la caja, en el soporte de forma correcta. (Ver apartado 3.6.3)
- Configure la sonda (Ver apartado 3.6.2)
- Coloque la tapa de forma correcta.



3.6.2. Conexión

Para la conexión de la sonda remota de temperatura Airzone radio al sistema deberá realizar los siguientes pasos:

1) Apertura del canal de asociación radio

Para poder asociar termostatos radio al sistema, debemos abrir primero el canal de asociación de la central. Para abrir este canal de asociación, realice una pulsación corta sobre SW1 (Fig. 30) que se encuentra en la esquina superior derecha de la central o desde el termostato maestro Blueface acceda a la apertura de canal radio. (Ver apartado

Conexión elementos radio, del apartado 3.2.2). El LED D19 indica el estado del canal de asociación radio o desde el menú de configuración del termostato maestro (Ver Manual Termostato). Cuando el canal está abierto, el LED estará en color rojo fijo. Si el canal está cerrado, el LED D19 estará apagado. Una vez abierto el canal de asociación dispone de 15 minutos para realizar la asociación, en caso que se le agote el tiempo realice de nuevo esta operación.



Fig. 30

<u>Importante:</u> realice la operación de configuración de la sonda en su ubicación final. Distancias menores a 50 cm entre sonda y central pueden saturar las comunicaciones imposibilitando su configuración.

2) Configure los microswitch de la zona


La configuración de este módulo se realiza a través de microswitch. De fábrica vienen todos los microswitch desactivados, por lo que la sonda no actuaría en caso de no configurarla. Para activar el microswitch basta con subirlo hasta la posición On. Para ello se recomienda el uso de un destornillador plano de precisión. Los pasos a seguir son siguientes:



Fig. 31



A.- Selección de zona



Nota: Una vez configurada la zona, el LED parpadeará 5 veces y a continuación se apagará (Fig. 31.) Si realiza cualquier cambio en la configuración de la zona asegúrese que el canal de asociación está activo.

B.- Selección etapa de calor









Frío Deshabilitado Calor radiante Frío Aire Calor Aire Frío Aire Calor combinado Frío Aire Calor Deshabilitado

Nota: Si realiza cualquier cambio en la configuración de la sonda el sistema se actualizará automáticamente.

Este módulo tiene distintos usos en función de la configuración realizada:

Sonda remota

Esta función permite realizar la lectura de la temperatura ambiente en un lugar distinto a la ubicación del termostato. Para ello, configuraremos la sonda con el mismo valor de zona del termostato al que queremos asociar. De esta forma el estado y la T^a de consigna viene fijada por el termostato y la lectura de la T^a ambiente por la sonda.


• Sonda distribuida

Esta función permite controlar una zona esclava con la lectura de la temperatura ambiente independiente al termostato de la zona principal. Para ello configuraremos la sonda con el mismo valor de zona esclava del termostato al que queremos asociar. De esta forma el estado y la T^a de consigna viene fijada por el termostato y la lectura de la T^a ambiente por la sonda.

3.6.3. Sustitución de batería

En caso que reciba aviso de batería baja de una sonda radio en los termostatos de la central, proceda a la sustitución de la misma. Para ello siga los siguientes pasos:

- Retire la tapa del conjunto de la sonda.
- Retire la pila a sustituir.
- Inserte la nueva pila de forma correcta (polo positivo hacia arriba).
- Coloque la tapa de forma correcta.
- El mensaje de batería baja de su termostato maestro deberá desaparecer.



Recuerde depositar la batería retirada en un punto de reciclaje adecuado.



3.7. Placa de relé para elementos radiantes (AZC3POUTPUTC6)

3.7.1. Montaje

La placa de relé para el control de elementos radiantes se monta sobre carril DIN. Este módulo va alimentado de manera externa a 230 Vac. Recuerde que la distancia máxima recomendable para este elemento es de 40 metros.

La ubicación y montaje de este módulo debe cumplir la normativa electrotécnica vigente. Para el montaje sobre carril DIN siga las indicaciones del esquema. (Fig. 32)




Fig. 32

3.7.2. Conexión

La placa de relé (Fig. 33) para el control de elementos radiantes son elementos que se conectan al bus de expansión de la central (Fig. 3).

Las características de los relés de control de la placa son I_{max:} de 10 A a 230 Vac libre de tensión.

Para el control de elementos de mayor potencia se recomienda el





Fig. 33

uso de contactores de la potencia a controlar. Recuerde conectar el neutro directamente desde circuito hasta el elemento a controlar.

El funcionamiento de los relés es el siguiente:

R1	Demanda Elemento Radiante Zona 1
R2	Demanda Elemento Radiante Zona 2
R3	Demanda Elemento Radiante Zona 3
R4	Demanda Elemento Radiante Zona 4
R5	Demanda Elemento Radiante Zona 5
R6	Demanda Elemento Radiante Zona 6
С	Demanda Elemento Radiante Sistema

La conexión al bus de expansión la realizaremos mediante una borna de 5 pines ubicada en la parte inferior derecha del módulo (Fig. 33). Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, **respetando el código de colores asociado a la serigrafía** (Fig. 34).







Fig. 34



La conexión de alimentación eléctrica al módulo la realizaremos mediante una borna de 3 pines ubicada en la parte inferior izquierda del módulo (Fig. 33).

Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, respetando la polaridad de las bornas. (Fig. 35)



3.8. Pasarela de control de Fan Coil (AZXFANCOILGTWAY)

3.8.1. Montaje

La pasarela de control de Fan Coil se monta sobre carril DIN. Para el montaje sobre carril DIN siga las indicaciones del esquema. (Fig. 36)




Fig. 36

3.8.2. Conexión

La pasarela de control de Fan Coil es un elemento que se conecta al bus de máquina de la central 4. (Fig. 3)

Las características de los relés de control de la placa son I_{max} de 10 A a 230 Vac libre de tensión.


Para el control de elementos de mayor potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar.


El funcionamiento de los relés es el siguiente:

Y-O	Demanda de aire frío		
V1-O	Velocidad 1		
V2-O	Velocidad 2		
V3-O	Velocidad 3		
W-O	Demanda de aire caliente		



Esquema de conexión:







Conexión para instalaciones a 2 tubos

Conexión para instalaciones a 4 tubos

La conexión al bus de máquina la realizaremos mediante una borna de 5 pines ubicada en la parte inferior derecha del módulo (Fig. 37). Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, respetando el código de colores asociado a la serigrafía.



La conexión de alimentación eléctrica al módulo la realizaremos mediante una borna de 3 pines ubicada en la parte inferior izquierda del módulo. Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, respetando la polaridad de las bornas. (Fig. 38)



3.9. Pasarela Electromecánica (AZXRELAYGTWAY/AZXERELAYGTWAY)

3.9.1. Montaje

La pasarela electromecánica se monta sobre carril DIN. Este módulo va alimentado desde el bus de máquina. La ubicación y montaje de este módulo debe cumplir la normativa electrotécnica vigente. Para el montaje sobre carril DIN siga las indicaciones del esquema. (Fig. 39).




Fig. 39



3.9.2. Conexión

La pasarela electromecánica es un elemento que se conecta al bus de máquina de la central 4. (Fig. 3)

Las características de los relés de control de la placa son 24 / 48 Vac libre de tensión.

Para el control de elementos de mayor potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar.

El funcionamiento de los relés es el siguiente:

Υ	Modo frío			
G1	Compresor 1			
G2	Compresor 2			
٧	Ventilador			
W	Modo calor			
C1	Caldera			

La lógica de funcionamiento del microswitch, es la siguiente:



Tiempo de arranque del compresor

ON: 4 minutos



Velocidad continua

OFF: 10 segundos
ON: Encendido permanentemente



Máquina de 1 o 2 etapas

OFF: Sólo si hay demanda **ON:** 2 etapas

OFF: 1 etapa

Lógica de funcionamiento de los relés:


Climatización	Demanda	O-W	O-V	0-G2	0-G1	O-Y	O-C
STOP	-	0	0	0	0	0	0
7-	Si	0	•	0	0	0	0
	No	0	0	0	0	0	0
**	Si	0	•	0	•*	•	0
(1 Etapa)	No	0	0	0	0	•	0
» Ĭ »	Si T ^a retorno > 28° C	0	•	•	•	•	0
; (2 Etapas)	Si T ^a retorno < 28° C	0	•	0	•*	•	0
(2 Etapas)	No	0	0	0	0	•	0
*	Si	•	•	0	•*	0	0
(1 Étapa)	No	•	0	0	0	0	0
W.	Si T ^a retorno < 18° C	•	•	•	•	0	0
∰ (2 Etapas)	Si T ^a retorno > 18º C	•	•	0	•*	0	0
(2 Etapas)	No	•	0	0	0	0	0
××.	Si	•	0	0	0	0	•
**	No	•	0	0	0	0	0
	Dif. > Z ° C	•	•	•	•	0	•
**	Dif. < Z ° C	•	0	0	0	0	•
	No	•	0	0	0	0	0

*Nota: alterna la activación de las salidas de compresor G1-G2.


Esquemas de conexión:



AZXRELAYGTWAY




La conexión al bus de máquina la realizaremos mediante una borna de 5 pines ubicada en la parte inferior derecha del módulo (Fig. 40). Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, respetando el código de colores asociado a la serigrafía.




- Azul / Blue / Bleu / Blu
- Negro / Black / Noir / Nero
- Verde / Green / Vert / Verde
- Rojo / Red / Rouge / Rosso

Fig. 40

AZXERELAYGTWAY





En el caso de pasarela electromecánica integrable, desconecte la borna de máquina y encaje el conector y el poste de fijación de la pasarela como muestra la imagen anterior.



3.10. Central de control de producción (AZXCCPC)

3.10.1. Montaje

La central de control de producción se monta sobre carril DIN. Este módulo va alimentado de manera externa a 230 Vac.

La ubicación y montaje de este módulo debe cumplir la normativa electrotécnica vigente. Para el montaje sobre carril DIN siga las indicaciones del esquema (Fig. 41).




Fig. 41

3.10.2. Conexión





Fig. 42



Este dispositivo está compuesto de los siguientes elementos:

Nº	Descripción
1	Conexión de Alimentación (230 V)
2	Conector ACS
3	Conector Calor por bomba forzado
4	Conector Calor por caldera forzado
(5)	Conector Modo Calor Semiforzado
6	Conector Modo Frío Semiforzado
7	Conector Modo Stop Semiforzado
8	Conector Sonda Caldera
9	Conector Bus domótico interior
10	Conector Bus domótico exterior
(11)	Relés de control
12	LEDs de estado Relés
13)	Microswitch Tipo Instalación

En primer lugar hay que configurar el tipo de instalación a controlar por la central de control de producción, para ello utilizaremos el microswitch Tipo de instalación.



Este dispositivo dispone de 7 relés para el control de la instalación. Las características de los relés de control de la placa son I_{max:} de 10 A a 230 Vac libre de tensión.

Para el control de elementos de mayor potencia se recomienda el uso de contactores de la potencia a controlar.

Recuerde conectar el neutro directamente desde circuito hasta el elemento a controlar.

El funcionamiento de los relés es el siguiente:

Frío Y	Modo Frío en Instalación					
Calor B_W	Modo Calor por bomba de calor en Instalación (por defec					
Calor C_W	Modo Calor por caldera en Instalación					
Aire Y	Demanda Frío aire en Instalación					
Radiante Y	Demanda Frío radiante en Instalación					
Aire W	Demanda calor aire en Instalación					
Radiante R	Demanda Calor radiante en Instalación					



En función del tipo de instalación configurada, los relés de modo tendrán una lógica adaptada a la instalación.

Aerotérmia

Relé/Modo	STOP	VENTILACIÓN		FRÍO		CALOR aire		CALOR suelo	
Demanda	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off
Modo Frío	OFF	OFF		ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Modo Calor bomba / Caldera	OFF	OFF		OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF

2 tubos/ 4 tubos

Relé/Modo	STOP	VENTILACIÓN		FRÍO		CALOR aire		CALOR suelo	
Demanda	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off
Modo Frío	OFF	OFF		ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
Modo Calor bomba / Caldera	OFF	OFF		OFF	OFF	ON	ON	ON	ON


La central de control de producción está provista de 6 entradas digitales para realizar controles externos a los sistemas Airzone. Estas entradas están configuradas como normalmente abiertas (NA). Para su conexión se recomienda la utilización de un cable apantallado.

- **ACS**: Esta entrada activa el modo ACS, por el cual todos los sistemas que estén trabajando en Calor Aire pararán y mostrarán el mensaje **ACS** en los termostatos de las zonas. Esta función es recomendable para las instalaciones de Aerotérmia para cuando el equipo de Aerotérmia empieza a producir ACS para la producción de climatización.
- Calor por Bomba: Esta entrada activa el uso del relé calor por bomba para el modo Calor de la instalación. En el caso de que se produzca un cambio de uso de relé se activará el tiempo de solape, por defecto 5 minutos y configurable sólo desde Supermaestro / Webserver.
- Calor por Caldera: Esta entrada activa el uso del relé calor por caldera para el modo Calor de la instalación. En el caso de que se produzca un cambio de uso de relé se activará el tiempo de solape, por defecto 5 minutos y configurable sólo desde Supermaestro / Webserver.
- *Frío:* Esta entrada activa el modo Frío semiforzado en todos los sistemas de la instalación. Permitiendo la selección de los modos:
- Calor: Esta entrada activa el modo Calor semiforzado en todos los sistemas de la instalación. Permitiendo la selección de los modos:
- **Stop:** Esta entrada activa el modo Stop en todos los sistemas de la instalación.



Hay disponible una borna para la conexión de sonda para el control de caldera.


La conexión con el bus domótico de la central la realizaremos mediante una borna de 5 pines ubicada en la parte inferior derecha del módulo (Fig. 42). Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, respetando el código de colores asociado a la serigrafía. (Fig. 43)



Para la conexión de otros elementos de control superiores (Supermaestro / Servidor Web),

utilizaremos la borna más exterior para la interconexión entre la CCP y el modulo elegido.

La conexión de alimentación eléctrica al módulo la realizaremos mediante una borna de 3 pines ubicada en la parte inferior izquierda del módulo (Fig. 42). Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, respetando la polaridad de las bornas. (Fig. 44)



Nota: Recuerde que para el funcionamiento correcto de este módulo deben estar direccionadas todas las centrales de la instalación (Ver apartados 5.1.1, 5.2.1 ó 5.3.1).

Una vez direccionadas todas las centrales de la instalación, **debemos guardar la configuración de la instalación** en el módulo. Para ello, realice una pulsación corta en SW1 (Fig.45). Si realiza cualquier modificación en la instalación, recuerde guardar la nueva configuración.

Para **resetear el módulo**, realice una pulsación durante 10 segundos sobre SW1.

Fig. 45


3.11. Interfaz supermaestro (AZXCSMASTER)


3.11.1. Montaje

El interfaz Supermaestro está disponible para montaje en superficie (S) (Fig. 46) o montaje empotrado en pared (E) (Fig. 47).

Para fijar un interfaz supermaestro de superficie en la pared siga estos pasos:

- Separe la parte trasera del termostato del soporte de pared.
- Fije el soporte de pared, bien directamente sobre la pared o mediante la fijación en caja de mecanismos.
- Vuelva a colocar la parte trasera pasando el cable por el orificio. Asegúrese que la parte trasera queda fijada por las pestañas del soporte.
- Una vez realizado la conexión, coloque el display sobre la parte trasera (Fig. 47).








El interfaz Supermaestro empotrado Airzone se reciben en pared mediante cajas de registro de 100x100 atornilladas. Las cajas de montaje compatibles para los termostatos empotrados son las siguientes:

- Solera 362 (100x100 mm)
- Jangar 2174 (100x100 mm)
- IDE CT110 (100x100 mm)
- Fematel CT35 (100x100 mm)

Nota: las cajas para cerramientos de placas de yeso laminado no son compatibles con los termostatos empotrados de Airzone.

Para fijar un interfaz empotrado en la pared (Fig. 48) siga estos pasos:

- Retire el premarco del display del resto del conjunto.
- Después de conectar el termostato, utilice las arandelas y tornillos incluidos en el termostato para fijarlo a la caja empotrada.
- Coloque el premarco asegurándose de que queda fijado correctamente.




3.11.2. Conexión

El interfaz supermaestro Airzone es un elemento que se conecta al bus de domótico de la central.

En el caso de tener instalada una central de control de producción CCP, conectar a la borna de salida de bus domótico en la central de control CCP (Fig.42).

El interfaz de superficie se conecta mediante pestañas ubicadas en la trasera del termostato (Fig. 49). Para ello fije el cable con los tornillos de cada pestaña, respetando el código de colores asociado a la serigrafía.

El interfaz empotrado se conecta mediante una borna de 4 pines ubicada en la trasera del termostato (Fig. 50). Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, **respetando el código de colores asociado a la serigrafía.**




Azul / Blue / Bleu / Blu

Negro / Black / Noir / Nero

Verde / Green / Vert / Verde

Rojo / Red / Rouge / Rosso

Fig. 49



- Azul / Blue / Bleu / Blu

 Negro / Black / Noir / Nero
- B Verde / Green / Vert / Verde
- Rojo / Red / Rouge / Rosso

Fig. 50

Para su configuración siga los pasos descritos en el manual de instalación que acompaña al producto.


Nota: Recuerde que para el funcionamiento correcto de este módulo deben estar direccionadas todas las centrales de la instalación (Ver apartados 5.1.1, 5.2.1 ó 5.3.1).



3.12. Servidor Web (AZXWSERVERAPP)

3.12.1. Descripción funcional

Controlador mediante navegador Web para la gestión de los sistemas de una instalación. Conexión con dispositivos vía WiFi. Alimentación externa a 230 Vac. Montaje en carril DIN. (Fig. 51)



3.12.2. Montaje

El servidor Web de Airzone se monta sobre carril DIN. Este módulo va alimentado de manera externa a 230 Vac. La ubicación y montaje de este módulo debe cumplir la normativa electrotécnica vigente. Para el montaje sobre carril DIN siga las indicaciones del esquema. (Fig. 52)




Fig. 52



3.12.3. Conexionado

El servidor Web es un elemento que se conecta al bus domótico (Fig. 54) de la central (Fig. 2) o a la borna de salida de bus domótico en la central de control CCP (Fig. 55).


La conexión con el bus domótico de la central la realizaremos mediante una borna de 2 pines ubicada en la parte inferior derecha del módulo. Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, respetando el código de colores asociado a la serigrafía. (Fig. 53)



Fig. 53

Para su configuración siga los pasos descritos en el manual de instalación que acompaña al producto.

Nota: Recuerde que para el funcionamiento correcto de este módulo deben estar direccionadas todas las centrales de la instalación (Ver apartados 5.1.1, 5.2.1 ó 5.3.1).



La conexión de alimentación eléctrica al módulo la realizaremos mediante una borna de 3 pines ubicada en la parte inferior izquierda del módulo (Fig. 56). Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, **respetando la**

polaridad de las bornas.





Fig. 55



Nota: Recuerde que para el funcionamiento correcto de este módulo deben estar direccionadas todas las centrales de la instalación (Ver apartados 5.1.1, 5.2.1 ó 5.3.1).



3.13. Pasarela KNX-Airzone (AZXKNXGTWAY)

3.13.1. Montaje

La pasarela KNX de Airzone se monta sobre carril DIN. Este módulo se alimenta a través del bus máquina de la central y del bus KNX de la instalación, simultáneamente. La ubicación y montaje de este módulo debe cumplir la normativa electrotécnica vigente. Para el montaje sobre carril DIN siga las indicaciones del esquema. (Fig. 57)





Fig. 57

3.13.2. Conexionado

La pasarela KNX es un elemento que se conecta al bus de máquina de la central. (Fig. 58)



La conexión con la central la realizaremos mediante una borna de 5 pines ubicada en la parte superior del módulo. Para ello fije el cable con los tornillos de la borna, respetando el código de colores asociado a la serigrafía. (Fig. 59)



Fig. 59

Para su configuración siga los pasos descritos en el manual de instalación que acompaña al producto.



4. CONFIGURACIÓN RÁPIDA O INICIAL DEL SISTEMA

Una vez realizado el montaje y comprobado la correcta conexión de todos los elementos que componen el sistema, alimentaremos el sistema para su configuración.

Con el fin de facilitar la instalación y reducir los tiempos de puesta en marcha, este sistema dispone de un menú autoguiado de configuración en el que se puede configurar los principales parámetros de nuestro sistema. Este menú aparece por defecto en los termostatos cuando se configuran por primera vez.

Los termostatos asociados al sistema sirven de interfaz de configuración. Disponemos de 3 tipos de termostatos:

- Blueface (Interfaz gráfico)
- Tacto (Pantalla táctil)
- Free (Mando botonera)

*Reset del sistema: En caso de necesitar resetear todo el sistema, mantenga pulsado SW1 hasta que el LED 19 deje de parpadear (Fig. 60).




Fig. 60

4.1. Configuración mediante Blueface

*Importante: Una vez que empiece no podrá volver hacia atrás, deberá terminar el proceso de configuración rápida.

1) Configuración del Idioma

Podemos configurar el idioma de este interfaz gráfico. Los idiomas disponibles son:

- Español
- Inglés
- Francés
- Italiano
- Portugués

Una vez seleccionado el idioma, pulse sobre D para pasar al siguiente paso.



2) Seleccionar zona

En este punto se define la zona asociada a este termostato. A cada zona le corresponde una salida de control (salida para motor o relé de control de elementos radiantes). De este modo la zona 1 controlará la salida de motor 1 o relé 1, la zona 2 la salida de motor 2 o relé 2 y así hasta las 6 zonas de control de nuestro sistema.

Una vez seleccionado el número de la zona mediante los iconos \bigcirc , pulse sobre para pasar al siguiente paso.

3) Selección de compuerta secundaria (esclava)

El sistema permite asociar a una zona más de una salida de control en caso de que se necesite. Esto permite gestionar estas salidas de control desde el termostato en el que esté configurado. También permite asociar una sonda remota de temperatura para que funcione como sonda distribuida como se explica en el apartado 3.5.2 de este manual.

Seleccione **NO**, mediante los iconos \bigcirc , en el caso que no quiera asociar ninguna salida de control, pulse \bigcirc para pasar al siguiente paso.

Una vez finalice este proceso, con la opción **NO** indicada, pulse sobre De para pasar al siguiente paso.

4) Seleccionar Termostato Maestro

En este paso se define el funcionamiento del termostato como:

- **Termostato maestro:** control de parámetros de la zona y modos de funcionamiento del sistema.
- Termostato de zona: control de parámetros de la zona.

Por cada sistema **sólo** puede haber **un maestro**, por lo que cuando se configure un termostato como maestro esta pregunta no aparecerá en el menú de configuración rápido.



5) Seleccione la etapa de control

Este paso sólo aparecerá en el caso de tener conectado al sistema un módulo de control de elementos radiantes para calefacción.

En este paso definiremos las etapas de control que queremos controlar en esta zona. Disponiendo de las siguientes opciones:

- Aire. Habilita frío y calor por aire en esta zona.
- Radiante. Habilita sólo calor radiante en esta zona.
- Combinado. Habilita frío y calor por aire, calor radiante y calor combinado. En calor combinado, el equipo de aire trabaja como apoyo del elemento radiante de la zona para reducir la diferencia de temperatura entre la Ta de consigna solicitada y la Ta ambiente de la zona. Una vez que la Ta ambiente esté dentro de la diferencia fijada, 2º C configurable, el equipo de aire dejaría de actuar para trabajar sólo con el elemento radiante.

<u>Reset del termostat</u>o: En caso de necesitar repetir el proceso debido a alguna incidencia entraremos en el menú de configuración avanzada. Para ello siga los pasos descritos en el apartado 5.1.1, seleccione la opción de Zona y elija el valor 0 para resetear el termostato.

4.2. Configuración mediante Tacto

Es importante distinguir si el termostato en el que vamos a realizar la configuración es cableado o radio, ya que estos últimos necesitan de unas acciones previas para entrar en el modo configuración.

1) Apertura del canal de asociación radio 5[Ri] (Solo radio)

Para poder asociar termostatos radio al sistema debemos abrir primero el canal de asociación de la central. Para abrir este canal de asociación, realice una pulsación corta sobre SW1 (Fig. 61) que se encuentra en la esquina superior derecha de la central. El LED D19 indica el estado del canal de asociación radio. Cuando el canal está abierto, el LED estará en color rojo fijo. Si el canal está cerrado el LED D19 estará apagado. Una vez abierto el canal de asociación dispone de 15 minutos para realizar la asociación, en el caso de que se le ag realice de nuevo esta operación.



Fig. 61

<u>Importante:</u> Realice la operación de configuración del termostato en su ubicación final. Distancias menores de 50 cm entre termostato y central pueden saturar las comunicaciones imposibilitando su configuración.

El termostato radio mostrará la palabra 5cAn, realice una pulsación larga en AIRZONE hasta que la palabra 5cAn comience a parpadear.

Nota: Recuerde en los termostatos radio retirar la protección de las pilas para activar su funcionamiento.




2) Seleccionar zona 2o∩E (Cableado y radio)

En este punto definiremos la zona asociada al termostato. A cada zona le corresponde una salida de control (salida para motor o relé de control de elementos radiantes). De este modo la zona 1 controlará la salida de motor 1 o relé 1, la zona 2 la salida de motor 2 o relé 2 y así hasta las 6 zonas de control de nuestro sistema. Por defecto el menú le mostrará la zona más baja que haya libre en el sistema, seleccione la zona que le desea dar al termostato, para ello utilice las flechas . El menú le mostrará las zonas que no estén ocupadas por otros termostatos.

Si el menú muestra directamente "2nR 0" esto indica que todas las zonas están ya asociadas y no quedan zonas libres.

Una vez seleccionado el número de zona, pulse sobre el icono AIRZONE para pasar al siguiente paso (Fig. 62).



3) Selección de compuerta secundaria (esclava) E5[L


El sistema permite asociar a una zona más de una salida de control en caso de que sea necesario. Esto permite gestionar estas salidas de control desde el termostato en el que esté configurado. Esta opción también permite asociar una sonda remota de temperatura para que funcione como sonda distribuida, como se explica en el apartado 3.5.2 de este manual.

Por defecto aparecerá la opción $\vec{n}D$ (Fig.63), esta opción indica que no se quiere asociar ninguna salida de control más a esta zona. Si no va a asociar mas salidas de control a esta zona, pulse $\mathbf{A}^{\text{IRZONE}}$.



En caso de necesitar más de una salida de control en la zona, seleccione la opción #50 mediante las flechas * y pulse * PIRZONE* para confirmar. A continuación, le mostrará el número de la salida que desea asociar. Mediante las flechas * el sistema muestra las salidas disponibles. Pulse * PIRZONE* para confirmar. Repita este proceso hasta asociar las salidas que necesite. En la parte superior del termostato se indicará el número de salidas de control secundarias que lleva asociada a la zona. Si quiere volver al menú anterior sin confirmar ninguna salida de control secundaria, pulse * O.*

Un vez finalice este proceso pulse AIRZONE con la opción 📶 indicada para pasar al siguiente paso (Fig. 64).






4) Seleccionar Termostato Maestro LTA5

En este paso se define el funcionamiento del termostato como:

- **Termostato maestro:** control de parámetros de la zona y modos de funcionamiento del sistema.
- Termostato de zona: control de parámetros de la zona.

Por cada sistema sólo puede haber un maestro, por lo que cuando se configure un termostato como maestro esta pregunta no aparecerá en el menú de configuración rápido.

Por defecto aparecerá la opción $\Box \overline{\Box}$ (Fig. 65) esto indica que el termostato que estamos configurando queremos que sea maestro. Si es la opción deseada pulse $\blacksquare IRZONE$. En caso de que desee configurar el termostato como zona, seleccione mediante las flechas $\triangleq \overline{\blacksquare}$ la opción $\square FF$ y pulse $\blacksquare IRZONE$ para confirmar.



5) Seleccione la etapa calor HEAL

Este paso sólo aparecerá en caso de tener conectado al sistema un módulo de control de elementos radiantes para calefacción.

En este paso definiremos las etapas de calor que queremos controlar en esta zona. Disponiendo de las siguientes opciones:

- Aire A. Habilita frío y calor por aire en esta zona.
- Radiante r. Habilita sólo calor radiante en esta zona.
- Combinado Ar. Habilita frío y calor por aire, calor radiante y calor combinado. En calor combinado, el equipo de aire trabaja como apoyo del elemento radiante de la zona para reducir la diferencia de temperatura entre la Ta de consigna solicitada y la Ta ambiente de la zona. Una vez que la Ta ambiente esté dentro de la diferencia fijada, 2º C configurable, el equipo de aire dejaría de actuar para trabajar sólo con el elemento radiante.

Por defecto aparecerá la opción Aire **f** (Fig. 66), utilice las flechas $\stackrel{\triangleq}{\mathbb{T}}$ para seleccionar la opción deseada. Una vez seleccionado el tipo de calor para la zona, pulsaremos sobre $\stackrel{\triangleq}{\mathbf{NRZONE}}$ para confirmar.







Fig. 66

Reset del termostato: En caso de necesitar repetir el proceso debido a alguna incidencia entraremos en el menú de configuración avanzada. Para ello siga los pasos descritos en el apartado 5.2.1, seleccione la opción de ZoūE y elija el valor II para resetear el termostato.

4.3. Configuración mediante Free

El termostato presenta el siguiente conjunto de botones:



No	Descripción
1	Flechas de selección
2	Botón confirmación
3	Botón Salir

1) Apertura del canal de asociación radio 55 Añ.

Para poder asociar termostatos radio al sistema debemos abrir primero el canal de asociación de la central. Para abrir este canal de asociación, realice una pulsación corta sobre SW1 (Fig. 67) que se encuentra en la esquina superior derecha de la central. El LED D19 indica el estado del canal de asociación radio. Cuando el canal está abierto, el LED estará en color rojo fijo. Si el canal está cerrado el LED D19 estará apagado. Una vez abierto el canal de asociación dispone de 15 minutos para realizar la asociación, en caso de que se le agote e. de nuevo esta operación.



Fig. 67

<u>Importante:</u> realice la operación de configuración del termostato en su ubicación final. Distancias menores de 50 cm entre termostato y central pueden saturar las comunicaciones imposibilitando su configuración.



El termostato Free mostrará la palabra $5\mathcal{L}$, (Fig. 68). Realice una pulsación larga en el botón de confirmación hasta que le aparezca la pantalla del menú de selección de zona 2n.


Recuerde en los termostatos radio retirar la protección de las pilas para activar su funcionamiento.



2) Seleccionar zona 2n.

En este punto definiremos la zona asociada al termostato. A cada zona le corresponde una salida de control (salida para motor o relé de control de elementos radiantes). De este modo la zona 1 controlará la salida de motor 1 o relé 1, la zona 2 la salida de motor 2 o relé 2 y así hasta las 6 zonas de control de nuestro sistema.

Por defecto el menú le mostrará la zona más baja que haya libre en el sistema, seleccione la zona que le desea dar al termostato, para ello utilice las flechas de selección $\Delta \nabla$.



Si el menú muestra directamente ""ਟੈਨਊ" indica que todas las zonas están ya asociadas y no quedan zonas libres. Una vez seleccionado el número de zona, pulse sobre el botón de confirmación para pasar al siguiente paso (Fig. 69).

3) Selección de compuerta secundaria (esclava) E5.

El sistema permite asociar a una zona más de una salida de control en caso de que se necesite. Esto permite gestionar estas salidas de control desde el termostato en el que esté configurado. Esta opción también permite asociar una sonda remota de temperatura para que funcione como sonda distribuida como se explica en el apartado 3.5.2 de este manual.

Por defecto aparecerá la opción NO n (Fig. 70), esta opción indica que no quiere asociar ninguna salida de control más a esta zona. Si no va a asociar más salidas de control a esta zona, pulse sobre el botón de confirmación.



Fig. 70

En caso de necesitar más de una salida de control en la zona, seleccione el número de la salida que desea asociar. Mediante las flechas de selección $\triangle \nabla$, el sistema muestra las salidas disponibles. Pulse sobre el botón de confirmación \square para confirmar. Repita este proceso hasta asociar las salidas que necesite.

Un vez finalice este proceso pulse sobre el botón de confirmación con la opción NO n indicada para pasar al siguiente paso (Fig. 71).




Fig. 71




4) Seleccionar Termostato Maestro TA.


En este paso se define el funcionamiento del termostato como:

- **Termostato maestro:** control de parámetros de la zona y modos de funcionamiento del sistema.
- Termostato de zona: control de parámetros de la zona.

Por cada sistema sólo puede haber un maestro, por lo que cuando se configure un termostato como maestro esta pregunta no aparecerá en el menú de configuración rápido.

Por defecto aparecerá la opción **ON** (Fig. 72) esto indica que el termostato que estamos configurando queremos que sea maestro. Si es la opción deseada, pulse sobre el botón de confirmación.






5) Seleccione la etapa de calor HL.

Este paso sólo aparecerá en caso de tener conectado al sistema un módulo de control de elementos radiantes para calefacción.

En este paso definiremos las etapas de calor que queremos controlar en esta zona. Permitiendo las siguientes configuraciones:

- Aire ELA. Habilita frío y calor por aire en esta zona.
- Radiante Etr. Habilita sólo calor radiante en esta zona.
- Calor combinado. Habilita frío y calor por aire, calor radiante y calor combinado. En calor combinado, el equipo de aire trabaja como apoyo del elemento radiante de la zona para reducir la diferencia de temperatura entre la Ta de consigna solicitada y la Ta ambiente de la zona. Una vez que la Ta ambiente esté dentro de la diferencia fijada, 2º C configurable, el equipo de aire dejaría de actuar para trabajar sólo con el elemento radiante.

Primero se define la etapa de **Aire** E**E** Π (Fig. 73), utilice las flechas de selección $\triangle \nabla$ para activar (**ON**) o desactivar (**OFF**) este tipo de calor. Una vez seleccionado el valor deseado, pulse sobre el botón de confirmación \square .





Por último se define la etapa de Radiante Etr (Fig. 74), utilice las flechas de selección $\triangle \nabla$ para activar (**ON**) o desactivar (**OFF**) este tipo de calor. Una vez seleccionado el valor deseado, pulse sobre el botón de confirmación .




Fig. 74

Una vez finalizada la configuración, esta opción estará disponible dentro del menú de usuario en el aparatado de "Etapas de control".

Reset del termostato: En caso de necesitar repetir el proceso debido a alguna incidencia entraremos en el menú de configuración avanzada. Para ello siga los pasos descritos en el apartado 5.3.1, seleccione la opción de ZoīE y elija el valor 🛭 para resetear el termostato.



5. CONFIGURACIÓN AVANZADA

5.1. Configuración mediante Blueface

5.1.1. Menú de configuración Blueface

Además de las funciones del menú de interfaz e usuario, el sistema posee una serie de parámetros de configuración para completar la instalación. Los parámetros de sistemas solo se pueden modificar desde el termostato maestro.

Parámetro	Descripción	Opciones	Tipo
Dirección Sist.	Dirección del sistema	1-247	Sistema
Direc. zona	Dirección de la zona asociada al termostato	Zona: 1-6 Reset: 0	Zona
Esclavas	Salidas de control secundarias asociadas al termostato (Esclavas)	Consultar Asociar Liberar	Zona
Maestro	Configuración termostato (maestro o zona)	Zona Maestro	Zona
Temp. Consigna	Límites de temperatura máxima de calor y mínima de frío o deshabilitación de modo	Calor: 19 – 30 - OFF Frío: 18 – 26 - OFF	Sistema
Tipo Apertura	Apertura proporcional de compuerta motorizada	Todo/Nada Proporcional	Sistema
Etapas de calor	Configuración de las etapas de calor de la zona	Aire Radiante Combinado OFF	Zona
Etapas de frío	Configuración de las etapas de frío de la zona	Aire OFF	Zona
Diferen Temp.	Histéresis de activación de etapas de calor combinado	0-10 OFF	Sistema
Temp. Retorno	T ^a de protección de equipo para calor y frío	Calor: 32-36 Frío: 6-10	Sistema
Temp. Caldera	T ^a de protección de caldera (Solo con AZXCCP)	40 - 65	Sistema
Permit	Activación del canal de asociación radio	Activar Desactivar	Zona
Función	Funciones del termostato	Completo Básico	Zona
Información del sistema	Información de chequeo del sistema (Tª ambiente, dispositivos del sistema y firmware de dispositivos)	Ambiente Dispositivos Firmware	Zona



Q -Adapt	Adaptación mapa de velocidades del sistema	Q-Potencia Q-Standard Q-Silencio Q-Mínimo	Sistema
Ambiente	Oculta la T ^a ambiente	On Off	Sistema
Offset	Corrección T ^a ambiente	-2.5° C a 2.5° C	Zona
Conf. Relé	Configuración relé	Caldera VMC	Sistema
Supermaestro	Configuración Supermaestro	On Off	Sistema

Para acceder al menú de configuración del Blueface, desde la pantalla principal, pulse sol	ore
el icono 🔊, seleccione la opción "Ajustes". En este menú seleccione la opci	ón
"Configuración", aparecerá un texto advirtiéndole que es un menú exclusivo pa	ara
instaladores. Seleccione "Entrar" para acceder. En caso de querer volver al menú anter pulse "Salir".	ior

Si desea volver al menú de configuración pulse $\boxed{4}$. Si por el contrario no desea modificar más parámetros o volver al menú principal, pulse $\boxed{8}$.

- **Dirección de sistema:** Esto permite definir el número del sistema en su instalación. Por defecto muestra el valor 1. Para modificar el valor de la dirección pulse . El sistema mostrará los valores de dirección libres con un valor máximo de 247. Una vez seleccionado el valor correcto pulse para confirmar.
- **Dirección de zona**: Muestra la dirección de zona asociada al termostato. Para modificar el valor de la zona utilice para seleccionar el valor **0**. Esto reseteará el termostato y las salidas asociadas a éste, dejándolas libres para una nueva configuración. El termostato se irá al menú de configuración rápido (*Ver apartado 4.1*) para comenzar de nuevo el proceso.


 Una vez seleccionado el valor correcto pulse para confirmar.
- **Dirección de zonas secundarias (esclavas):** Muestra las salidas de control secundarias asociadas a este termostato. Dispone de las siguientes opciones de selección:
 - Consultar: Permite consultar las salidas secundarias asociadas al termostato.
 Es el valor activado por defecto en el menú de zonas secundarias. Utilice
 para visualizar las zonas asociadas. Si aparece el valor NO, indica que este termostato no tiene ninguna salida de control secundaria asociada.
 - o **Asociar:** Muestra las zonas disponibles en el sistema. Pulse en "**Asociar**" para activar esta opción. Si muestra el valor **NO** indica que no hay disponible ninguna zona para asociar. Utilice para seleccionar la zona a asociar. Pulse para confirmar. Repita este proceso hasta asociar las salidas que necesite. Una vez finalice este proceso, con la opción **NO** indicada, pulse para pasar al siguiente paso.



- o **Liberar:** Permite liberar una zona asociada como esclava. Pulse en "**Liberar**" para activar esta opción. Si muestra el valor **NO**, indica que no hay ninguna zona secundaria asociada para liberar. Utilice para seleccionar la zona que desea liberar y pulse para confirmar.
- o **Maestro:** Muestra si el Blueface está configurado como "**Maestro**" o "**Zona**". Si desea cambiar la función del termostato, utilice ⊕ para seleccionar el valor que desea y pulse para confirmar.
- Límites de temperatura máxima calor y mínima de frío: Este menú permite modificar la temperatura máxima para el modo calor en temperaturas comprendidas entre 30° C 19° C y la temperatura mínima para el modo frío en temperatura comprendidas entre 18° C 26° C. Si desea deshabilitar alguno de los modos, seleccione la opción "OFF" y el modo quedará deshabilitado para su funcionamiento por el usuario.

Por defecto el sistema tiene como temperatura máxima de calor 30° y como temperatura mínima de frío 18°. Si desea modificar estos valores, pulse sobre la temperatura del modo que desea modificar, está quedará resaltada con un fondo azul. Utilice para establecer el valor deseado. Una vez seleccionada pulse para confirmar.

• **Proporcionalidad en compuertas motorizadas:** Este menú permite habilitar o deshabilitar la proporcionalidad en las compuertas del sistema. La proporcionalidad gradúa en 4 pasos la apertura o cierre de la compuerta en función de la demanda de temperatura de la zona, ajustando el caudal de la misma.



Nota: El cambio de este parámetro afecta a todas las compuertas motorizadas de la instalación.

Por defecto el sistema aparecerá configurado sin proporcionalidad "Todo/nada", si desea la opción de proporcionalidad, pulse sobre "Proporcional". Una vez seleccionado pulse para confirmar el cambio.

• Etapas de Calor: Este menú permite configurar las etapas de calor para la zona. Por defecto coge los parámetros configurados en la configuración inicial.



Las opciones a configurar son:

- o Aire. Habilita calor por aire en esta zona.
- o Radiante. Habilita calor radiante en esta zona.
- Combinado. Habilita calor por aire, calor radiante y calor combinado. En calor combinado, el equipo de aire trabaja como apoyo del elemento radiante de la zona para reducir la diferencia de temperatura entre la Ta de consigna solicitada y la Ta ambiente de la zona. Una vez que la Ta ambiente esté dentro de la diferencia fijada, 2º C configurable, el equipo de aire dejaría de actuar para trabajar sólo con el elemento radiante.
- Off. Deshabilita la etapa de calor en esta zona.

Si desea modificar la configuración, pulse sobre este parámetro, cambiará de color, utilice para su modificación. Una vez establecido pulse para confirmar.

- Etapas de Frío: Este menú permite configurar las etapas de frío para la zona. Por defecto coge los parámetros configurados en la configuración inicial. Las opciones a configurar son:
 - o Aire. Habilita frío por aire en esta zona.
 - o Off. Deshabilita la etapa de frío en esta zona.

Si desea modificar la configuración, pulse sobre este parámetro, cambiará de color, utilice para su modificación. Una vez establecido, pulse para confirmar.

- Histéresis de activación etapas de calor combinado: Esta opción permite definir la diferencia de temperatura entre consigna y ambiente que queremos fijar para que en calor combinado ★, se pase de utilizar las dos etapas a solo una. El sistema permite seleccionar valores comprendidos entre de 10° y 0° C con saltos de 1°. Si seleccionamos 0° significa que siempre que tengamos el modo calor combinado utilizará calor por aire y calor radiante a la vez. El parámetro OFF deshabilita el modo calor combinado en el sistema.
 - Por defecto la diferencia fijada es de 2º. Si desea modificar esta diferencia utilice \bigcirc Una vez establecido el valor deseado pulse \bigcirc para confirmar.
- Temperatura de corte en modo calor y frío: Esta opción permite definir las temperaturas de corte del sistema para la protección del equipo de aire. El sistema permite seleccionar como temperatura de corte para calor entre 32° C, 34° C y 36° C. Para modo frío, el sistema permite seleccionar entre 6° C, 8° C y 10° C. Por defecto el sistema tiene como temperatura de corte en calor 34° C y como temperatura de corte en frío 8° C. Si desea modificar la temperatura de corte, pulse sobre el valor a modificar, éste quedará resaltado con un fondo azul. Utilice ⊕ para establecer el valor deseado. Por último pulse para confirmar.
- **Temperatura de Caldera:** (*Esta opción solo está disponible con AZXCCPC.*) Permite definir la temperatura de corte de caldera para su protección. El sistema permite seleccionar como temperatura de corte para caldera entre 40° C y 65° C. Por defecto el sistema tiene como temperatura de corte en 65° C. Si desea modificar la temperatura de corte, pulse sobre el valor a modificar, éste quedará resaltado con



un fondo azul. Utilice 🖽 🖸 para establecer el valor deseado. Por último pulse 🗈 para confirmar.

• Apertura del canal de asociación radio (Permit): Esta opción permite abrir el canal de asociación radio del sistema para la conexión de elementos radio Airzone. Por defecto el canal está cerrado "Desactivar". Para abrir el canal de asociación pulse en "Activar" y para confirmar pulse .

Para desactivarlo en caso de que se encuentre activo, realice el mismo procedimiento pero pulsando sobre "**Desactivar**".

• Función: El sistema permite deshabilitar las funciones avanzadas del termostato dejando un control básico para facilitar su uso.

Los parámetros a controlar en modo básico son:

- o On/Off
- o Temperatura
- o Modos
- o Eco-Adapt
- Configuración Interfaz

Por defecto viene configurado como "Completo". Pulse en "Básico" para cambiar la configuración. El termostato maestro permite, además, enviar la configuración de éste al resto de zonas. Seleccione **SI** para enviar la orden a todas las zonas. Una vez establecido pulse para confirmar.

En el caso de pasar de función Básico a Completo. Deberá realizar una pulsación larga sobre el reloj de la pantalla principal para acceder al menú de función. Ya que en básico se bloquea el acceso a configuración.

- Información del sistema: Este menú muestra información de chequeo del sistema:
 - o **Temperaturas ambientes de las zonas:** Este aparatado muestra las temperaturas ambientes de las distintas zonas del sistema. Seleccione la zona que desea visualizar utilizando 🖽 Delse para volver a "Información del sistema".
 - o **Dispositivos:** Establece una lista detallada de los diferentes dispositivos instalados en el sistema.
 - o **Firmware:** En él se visualizan información para el chequeo del sistema.
 - Versión del Tacto
 - Versión de la central
 - Versión de la placa de relé
- Q-Adapt: Esta opción permite adaptar el mapa de velocidades del sistema. Las opciones disponibles son:
 - o **Q-Potencia:** Favorece el aumento de caudal en el mapa de velocidades.
 - o **Q-Standard:** Configuración por defecto.
 - o **Q-Silencio:** Favorece la reducción del ruido.
 - Q-Mínimo: Trabaja a velocidad mínima el sistema.



Para modificar el valor de este parámetro pulse \boxdot . Una vez seleccionado el valor correcto pulse \trianglerighteq para confirmar.

- Ambiente: Esta opción permite ocultar la información de la temperatura ambiente del termostato. Por defecto viene activada. Si no desea mostrar esta información, pulse "Desactivar". Una vez seleccionado el valor correcto pulse para confirmar.
- Offset: Esta opción permite corregir la temperatura ambiente que mide el termostato debido a desviaciones producidas por fuentes de calor/frío cercanas. Permite ajustar la temperatura de frío y calor con un factor de corrección comprendido entre 2.5° C y 2.5° C en pasos de 0.5° C. Por defecto se encuentra configurado como 0° C. Seleccione el dispositivo que quiere configurar, (Termostato o Sondas de temperatura), para ello pulse sobre el nombre del dispositivo hasta que aparezca el que desea configurar. Para definir los ajustes de frío y de calor pulse sobre éstos para seleccionarlo y utilice para ajustar el valor. Para confirmar pulse.
- Configuración de Relé: Esta opción permite cambiar la lógica de funcionamiento del relé de VMC para que trabaje con lógica de Caldera. Por defecto viene configurado como VMC. Seleccione Caldera y pulse para confirmar.
- **Supermaestro:** Esta opción permite seleccionar como maestro de la instalación al termostato maestro del sistema 1. Por defecto está en OFF, si desea modificarlo pulse en ON, una vez establecido pulse para confirmar.

5.1.2. Menú de Interfaz Blueface

El sistema pone a disposición del usuario una serie de características generales de manejo del Blueface.

Parámetro	Descripción	Opciones
Luminosidad	Brillo de funcionamiento de la pantalla táctil retroiluminada	
Fecha y Hora	Establece: Hora, Formato y Fecha	
ldioma	Selección del idioma del usuario	Español Inglés Francés Italiano Portugués
Sonido	Activar o desactivar el sonido de pulsación del Blueface	Activar Desactivar

Para acceder al menú de configuración del Blueface, desde la pantalla principal pulse sobre el icono , seleccione la opción "**Ajustes**". En este menú seleccione la opción "**Interfaz**". Si desea volver al menú de Interfaz pulse . Si por el contrario no desea modificar más parámetros o volver al menú principal, pulse .



- Luminosidad: Permite ajustar la luminosidad de la retroiluminación del Blueface. El modo reposo permite seleccionar, cuando el Blueface se encuentra en stand-by, si se mantiene la pantalla con un pequeño brillo o se apaga en su totalidad. Utilice ⊕ para establecer la retroiluminación del Blueface. En caso de no modificar ningún otro parámetro, pulse sobre para aceptar cambios. Si se desea cambiar el brillo en modo reposo, pulse sobre "Brillo" (valor por defecto, donde el Blueface en Stand-By se queda con una pequeña retroiluminación), de esta forma se desactivará (el Blueface se apaga por completo cuando se encuentra en Stand-By). En caso contrario, pulse en "desactivar" para habilitar el brillo en Stand-By.
- Fecha y Hora: Permite ajustar el día de la semana y la hora marcada y el formato de la hora.
 Para modificar la hora del sistema, pulse sobre el parámetro que desea modificar (hora o minuto), este resaltará en otro color, utilice para modificar el valor.
 Para modificar el formato de la hora, pulse sobre el parámetro formato, y modifique su valor utilizando para establecer el día de la semana, pulse sobre el parámetro fecha. Utilice para establecer el valor deseado.
- **Idioma:** Permite seleccionar el idioma que representa, estando disponibles: español, inglés, francés, italiano y portugués. Establezca un idioma pulsando sobre el mismo y pulsando para confirmar.

5.1.3. Menú de usuario Blueface

En este menú se encuentran una serie de parámetros a disposición del usuario:

Parámetro	Descripción	Opciones
Unidades	Unidades de medida del sistema	°C °F
Ángulo de apertura (Angulo apert)	Ángulo de inclinación de las rejillas asociadas (Sólo para rejillas inteligentes RINT)	Frío: 40-45-50-90º Calor: 40-45-50-90º
Anti-hielo	Función Antihielo de la zona	Activar Desactivar
Etapas de calor	Etapas de calor de la zona	Aire Radiante Combinado
Sleep	Modo Sleep de la zona	Off - 30 -60 - 90
IP	IP local del Webserver	Ejemplo: 192.168.2.20

Para acceder al menú de configuración de usuario del Blueface, desde la pantalla principal pulse sobre el icono , seleccione la opción "Ajustes". En este menú, seleccione la opción



"Usuario". Dentro de las opciones, pulse ☐ para volver atrás o pulse ☐ para salir a pantalla principal.

- **Unidades:** Esta opción permite representar las temperaturas en escala Celsius o Fahrenheit. Por defecto este parámetro está configurado como grados Celsius. Pulse sobre el parámetro "**Celsius**" o "**Fahrenheit**" y pulse Depara confirmar.
- Ángulo de apertura: Esta opción permite definir una inclinación en las rejillas inteligentes Airzone de su zona, para los modos frío y calor. Por defecto están configurados en 90º para frío y calor. Seleccione la rejilla que desee modificar, pulsando sobre el parámetro, éste se resaltará de otro color, utilice para cambiar de compuerta. Seleccione el modo de funcionamiento que desea modificar, pulsando sobre el parámetro ángulo de dicho modo y utilice para modificar su valor. Una vez establecido pulse para confirmar.
- Etapas de calor: En el caso de controlar elementos de aire y radiante en su zona, esta opción le permite seleccionar con cual quiere trabajar en modo calor. Por defecto está configurado como "Combinado". Si desea modificarlo, pulse sobre este parámetro, éste cambiará de color, utilice para su modificación. Una vez establecido, pulse para confirmar.
- **Sleep:** La función Sleep es un Eco-Temporizador de apagado de la zona. Por defecto la función Sleep se encuentra en estado **OFF**. Pulse sobre el parámetro hasta seleccionar el valor que desee. Los valores seleccionables son:
 - OFF: La temporización está apagada.
 - o **30:** Activa la temporización y a los 30 minutos de su activación, la zona se apagará.
 - o **60:** Activa la temporización. A los 30 minutos de su activación, la zona variará un grado su temperatura y a los 60 minutos se apagará.
 - 90: Activa la temporización. A los 30 minutos de su activación, la zona variará un grado su temperatura. A los 60 minutos de su activación, la zona variará otro grado su temperatura. A los 90 minutos se apagará.

Cuando la función Sleep esté activa, en la pantalla principal aparecerá una barra de tiempo, que mostrará la evolución de la función Sleep, a lo largo del tiempo.

• **IP Webserver:** Muestra la IP local en la que se encuentra conectado el Webserver del sistema.



5.2. Configuración mediante Tacto

5.2.1. Menú de configuración Tacto

A parte de las funciones definidas en el menú de configuración rápido, el sistema pone a su disposición otros parámetros de configuración para completar su instalación. El sistema permite definir los siguientes parámetros:

Parámetro	Descripción	Opciones	Tipo
Sistema (5/ 5Ł)	Dirección del sistema	1-247	Sistema
Zona (20∩E)	Dirección de zona asociada al termostato	Zona: I- 5 Reset: D	Zona
Esclavas (E5[L)	Salidas de control secundarias asociadas a termostato (Esclavas)	L .ЬЕ Я5ос	Zona
Termostato Maestro (ŁūЯ5)	Configuración termostato (maestro o zona)	On OFF	Zona
Límites de temperatura (೬೯೯P)	Límites de T ^a máxima de calor y mínima de frío o deshabilitación de modo	Calor: 19-30 OFF Frío: 18-26 OFF	Sistema
Proporcionalidad (rE9U)	Apertura proporcional de la compuerta motorizada	PrP nPr	Sistema
Etapas de control (HERL)	Configuración de las etapas de calor y frío de la zona	Aire: Fl Radiante: r Combinado: Flr Deshabilitado: DFF	Zona
Histéresis (H9RP)	Histéresis de activación de las etapas de calor combinado	0- 10 OFF	Sistema
Temperaturas de Corte (LPAC)	T ^a de protección de equipo para calor y frío	Calor: 32-36 Frío: 6- 10	Sistema
Temperatura de Caldera (ŁPHE)	T ^a de protección de caldera (Solo con AZXCCP)	40-65	Sistema
Permit (PErii)	Activación del canal de asociación radio	סה 1 5	Zona
Información del sistema (I ¬FD)	Información de chequeo del sistema (Tª ambiente, potencia de señal, batería, dispositivos del sistema y firmware de dispositivos)	AībE POE BAE d :5P F :rī	Zona
Q- Adapt (ঀঀ৶P)	Adaptación mapa de velocidades del sistema	Q-Potencia: Pob Q-Standard: 5bd Q-Silencio: 5 ib Q-Mínimo: ii in	Sistema
Relé (EALd)	Configuración de relé como Caldera	VMC: Off Caldera: On	Sistema



Offset (DF5L)	Corrección temperatura ambiente	-2.5° C a 2.5° C	Zona
T ^a ambiente (5ALU)	Oculta la temperatura ambiente	On OFF	Sistema
Supermaestro (TASE)	Función Supermaestro	On OFF	Sistema

Para acceder al menú de configuración avanzada debe estar el termostato en la pantalla principal con la zona apagada. Realice una pulsación larga en AIRZONE hasta que aparezca la pantalla de temperatura ambiente (Fig. 75). En esta pantalla realice otra pulsación larga en AIRZONE y accederá al menú de configuración avanzado.



Fig. 75

Para salir a la pantalla principal pulse sobre el icono .

• Dirección de sistema 5 15£: Esto permite definir el número del sistema en su instalación. Por defecto muestra el valor 1. Para modificar el valor de la dirección pulse ● IRZONE, el valor de la dirección del sistema se pondrá a parpadear, esto indica que podemos modificar el valor (Fig.76). Utilice las flechas ● para modificar la dirección. El sistema mostrará los valores de dirección libres con un valor máximo de 247. Una vez seleccionado el valor correcto pulse en ● IRZONE para confirmar.



Fig. 76

Nota: En el caso de que tengamos más de un sistema en la instalación y quiera controlarlos por algunos de los periféricos de control que dispone Airzone, deberá dar la dirección a cada sistema de la instalación para el correcto funcionamiento de los periféricos.

• **Dirección de zona 2**n**E**: Muestra la dirección de zona configurada.

Una vez seleccionado el valor correcto pulse Para confirmar. Si desea salir del menú pulse para volver al menú anterior. (Fig. 77)






Fig. 77



• Dirección de zonas secundarias (esclavas) E5£L: Muestra las salidas de control secundarias asociadas a este termostato. Si aparece el valor no indica que este termostato no tiene ninguna salida de control secundaria asociada. Para visualizar, añadir o quitar un control de salida secundario al termostato pulse (PIRZONE), el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que está dentro del menú. Utilice las flechas para ver las salidas asociadas. (Fig. 78)







Fig. 78

o Asociar una salida de control secundaria: Si desea añadir una salida de control más, seleccione #5a£ y pulse sobre el icono PIRZONE para acceder al menú de asociación (Fig.79). Si no le aparece esta opción significa que no hay salidas disponibles para asociar. Mediante las flechas indique el valor que desea asociar y pulse Para confirmar. A continuación, el menú le mostrará el valor de la siguiente salida disponible. Si le muestra el valor de indica que no hay más salidas disponibles en el sistema. Si no desea asociar otra salida, pulse sobre para volver al menú anterior.



Fig. 79

o Liberar una salida de control: Si desea liberar un salida de control que haya asociada, seleccione ésta mediante las flechas * y pulse * Para acceder al menú de liberar. En este menú le aparecerá por defecto la opción YE5 para liberar la salida de control. En caso de no querer liberar esa zona seleccione * pulse * Para volver al menú anterior. Otra opción para salir es pulsar para volver al menú anterior. (Fig. 80)







Fig. 80



• Configuración termostato maestro EnA5: Muestra la configuración que tiene el termostato. Si es maestro muestra Dn y si es zona muestra DFF. Si desea cambiar la configuración del termostato pulse AIRZONE, el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Seleccione la opción deseada mediante las flechas Fy pulse AIRZONE para confirmar. Si desea salir del menú pulse para volver al menú anterior. (Fig. 81)





Fig. 81

• Límites de temperatura máxima calor y mínima de frío £EūP: Este menú permite modificar los límites de temperatura para los modos calor ** y frío ** o deshabilitar éstos.

Por defecto, el sistema tiene como temperatura máxima en calor (Fig. 30°) y como temperatura mínima de frío (Fig. 82 y 83 respectivamente). Si desea modificar estos valores pulse (Fig. 82 y 83 respectivamente). Si desea modificar estos valores pulse (Fig. 82 y 83 respectivamente). Si desea modificar estos valores pulse (Fig. 82 y 83 respectivamente). Si desea salir del menú a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Si desea salir del menú pulse (Fig. 82 y 83 respectivamente) para volver al menú anterior.

Primero modificaremos la temperatura máxima de calor. El sistema permite modificar la temperatura en valores comprendidos entre 30° y 19° con saltos de 1° . Si seleccionamos la opción 0FF deshabilitaremos los modos de calor del sistema para todas las zonas. Seleccione la opción deseada mediante las flechas 10° y pulse 10° para confirmar.





Fig. 82

Una vez confirmado modificaremos la temperatura mínima de frío. El sistema permite modificar la temperatura en valores comprendidos entre 18º y 26º con saltos de 1º. Si seleccionamos la opción 0FF deshabilitaremos el modo de frío del sistema para todas las zonas. Seleccione la opción deseada mediante las flechas \$\bilde{\mathbb{T}}\$ y pulse PIRZONE para confirmar.








Fig. 83

• Proporcionalidad en compuertas motorizadas rE9U: Este menú permite habilitar o deshabilitar la proporcionalidad en las compuertas del sistema. La proporcionalidad gradúa en 4 pasos la apertura o cierre de la compuerta en función de la demanda de temperatura de la zona, ajustando el caudal de la misma.



Importante: El cambio de este parámetro afecta a todas las compuertas motorizadas de la instalación.





Fig. 84



- Etapas de control de la zona ELAP: Este parámetro permite seleccionar las etapas a controlar en cada modo:
 - Aire A
 - Radiante r
 - Combinado Ar
 - Deshabilitar 🛛 FF

Si desea cambiar las etapas configuradas, realice una pulsación sobre el icono \mathbf{A}^{IRZONE} , el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Utilice las flechas \mathbf{A}^{IRZONE} para seleccionar la opción deseada. Una vez seleccionado el valor pulse \mathbf{A}^{IRZONE} . Si desea salir del menú pulse \mathbf{O} para volver al menú anterior.

Primero configure la etapa de calor . Una vez confirmado, configure la etapa de frío .

• Histéresis de activación etapas de calor combinado HPRP: Esta opción permite definir la diferencia de temperatura entre consigna y ambiente que queremos fijar para que en calor combinado se pase de utilizar las dos etapas a solo una. Por defecto la diferencia fijada es de 2º. Si desea modificar esta diferencia, pulse PIRZONE, el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. El sistema permite modificarlo entre valores de 10º a 0º con saltos de 1º. Si seleccionamos 0º significa que siempre que tengamos el modo calor combinado utilizará calor por aire y calor radiante a la vez. El parámetro 0FF deshabilita el modo calor combinado en el sistema.

Seleccione la opción deseada mediante las flechas 🗐 y pulse AIRZONE para confirmar. Si desea salir del menú pulse O para volver al menú anterior. (Fig. 85)





Fig. 85

• Temperatura de corte en modo calor y frío EPAC: Esta opción permite definir las temperaturas de corte del sistema para la protección del equipo de aire. Por defecto el sistema tiene como temperatura de corte en calor 34º y como temperatura de corte en frío 8º. Si desea modificar estos valores pulse O IRZONE, el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Si desea salir del menú pulse O para volver al menú anterior.

Primero modificaremos la temperatura de corte para calor. El sistema permite modificar la temperatura entre estos valores 32°, 34°, 36°. Seleccione la opción



deseada mediante las flechas $\stackrel{\triangleq}{\mathbb{F}}$ y pulse \bigcirc IRZONE para confirmar. Una vez confirmado modificaremos la temperatura de corte para frío. El sistema permite modificar la temperatura entre estos valores \bigcirc \bigcirc \bigcirc Seleccione la opción deseada mediante las flechas $\stackrel{\triangleq}{\mathbb{F}}$ y pulse \bigcirc IRZONE para confirmar. (Fig. 86)






Fig. 86

- Temperatura de Caldera *EPHE*: Esta opción sólo está disponible con AZXCCP. Permite definir la temperatura de corte de caldera para su protección. Por defecto el sistema tiene como temperatura de corte 65°. Si desea modificar estos valores pulse
 - AIRZONE, el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Si desea salir del menú pulse para volver al menú anterior. El sistema permite modificar la temperatura entre los

valores 40° y 65°. Seleccione la opción deseada mediante las flechas ≜ ₹ y pulse ♠ IRZONE para confirmar. (Fig. 87)



Fig. 87

• Apertura del canal de asociación radio PErū: Esta opción permite abrir el canal de asociación radio del sistema para la conexión de elementos radio Airzone. Por defecto el canal está cerrado □FF. Para abrir el canal de asociación pulse □IRZONE, el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Seleccione mediante las flechas ■ la opción □n si desea abrir el canal de asociación y pulse □IRZONE para confirmar. Si desea salir del menú pulse □ para volver al menú anterior. (Fig. 88)





Fig. 88

• Información del sistema InFD: Este menú muestra información de chequeo del sistema. Para acceder al menú pulse AIRZONE. Para navegar entre los distintos apartados utilice las flechas * y pulse AIRZONE para acceder a ellos. Si desea salir del menú pulse para volver al menú anterior. (Fig. 89)





Fig. 89

Temperaturas ambientes de las zonas Aīb: Este aparatado mostrará las temperaturas ambientes de las distintas zonas del sistema. Para acceder, pulse PIRZONE y mediante las flechas podrá navegar entre las temperaturas ambientes de cada zona re: Il I. Si desea salir del menú pulse para volver al menú anterior (Fig. 90)






Fig. 90


- O Potencia de emisión radio PDE: (Este menú está solo disponible en termostatos radio.) Este menú muestra la potencia de recepción de datos reflejada en tanto por ciento "85" del termostato radio. En caso que le aparezca -- indica que no recibe comunicaciones. Si desea salir del menú pulse O para volver al menú anterior.
- o Batería de termostato bAL: (Este menú está solo disponible en termostatos radio.)
 Este menú muestra el porcentaje de batería "99" que le queda al termostato radio. Si desea salir del menú pulse Φ para volver al menú anterior.
- o **Dispositivos conectados al sistema d 15P:** Este apartado muestra el número o tipo de dispositivos conectados, representando los siguientes:
 - Lt r: Termostatos TACTO radio conectados al sistema.
 - **LL [:** Termostatos TACTO cableado conectados al sistema.
 - LL F: Termostatos FREE radio conectados al sistema.
 - **LL 9:** Termostatos gráficos (Bluefaces o Enerfaces) conectados al sistema.
 - LHAn: Canal de comunicación en el que se transmite los termostatos radio. Los valores están comprendidos entre 1-5
 - PA5: Tipo de pasarela conectada al sistema (Inverter: AA Fancoil: FA7)
 - rEL: Placa de control de elemento radiante conectada al sistema.



- 5ond: Sondas remotas conectadas al sistema.
- FCOO: Módulos de Freecooling conectados al sistema.
- EEP: Periféricos de Control de Equipos de Producción conectados al sistema.

Para acceder al menú pulse **AIRZONE**, utilice las flechas ≜♥ para navegar por los diferentes parámetros.

Si desea salir del menú pulse O para volver al menú anterior. (Fig. 91)






Fig. 91

- o **Firmware** *Fl* ro: Muestra la versión de Firmware que poseen los siguientes elementos del sistema (Fig. 92):
 - **C5FU:** Versión Firmware de la central de sistema.
 - ZŁFU: Versión Firmware termostatos TACTO.
 - rbFU: Versión Firmware placa de control de elementos radiantes.

Para acceder al menú de Firmware, pulse ▲ IRZONE . Utilice las flechas ≜ ▼ para navegar por



Fig. 92

los diferentes parámetros Si desea salir del menú pulse $^{\circlearrowleft}$, para volver al menú anterior.

- Q-Adapt 9AdP: Muestra la configuración de velocidades del sistema. Las opciones disponibles son:
 - o **Q-Potencia Pot:** Favorece el aumento de caudal en el mapa de velocidades.
 - o **Q-Standard 5***E* d: Configuración por defecto.
 - o **Q-Silencio 5 ₁∟:** Favorece la reducción del ruido.
 - o **Q-Mínimo a no:** Trabaja a velocidad mínima el sistema.

Para modificar el valor pulse AIRZONE, el valor configurado del 9AdP se pondrá a parpadear, esto indica que podemos modificar el valor. Utilice las flechas F para seleccionar el valor. Una vez seleccionado el valor correcto pulse AIRZONE para confirmar.

Si desea salir del menú pulse O para volver al menú anterior. (Fig. 93)



Fig. 93



- Relé Caldera [FlLd: Esta opción permite cambiar la lógica de funcionamiento del relé de VMC para que trabaje con lógica de Caldera. Por defecto viene configurado como VMC: □FF. Si desea cambiar la lógica a Caldera: □n, utilice las flechas ♣ para seleccionar el valor. Una vez seleccionado el valor correcto pulse □IRZONE para confirmar.
- Supermaestro ☐A5E: Esta opción permite seleccionar como maestro de la instalación al termostato maestro del sistema 1. Por defecto está en □FF, utilice las flechas ♣▼ para seleccionar el valor. Una vez seleccionado el valor correcto pulse ♠IRZONE para confirmar.
- Offset DF5E: Esta opción permite corregir la temperatura ambiente que mide el termostato debido a desviaciones producidas por fuentes de calor/frío cercanas. Permite ajustar la temperatura de frío y calor con un factor de corrección comprendido entre 2.5 ° C y 2.5 ° C en pasos de 0.5° C. Por defecto se encuentra configurado como 0° C. Seleccione el dispositivo que quiere configurar, (Termostato EF o Sondas de temperatura 5- I), utilizando las flechas \$\frac{1}{3}\$, para confirmar pulse \$\frac{1}{3}\$ Para continuación aparecerá el valor correspondiente a frío, use las flechas \$\frac{1}{3}\$ para seleccionar el valor deseado y pulse \$\frac{1}{3}\$ Para confirmar. Seguidamente aparecerá el valor que corresponde a calor, repita la misma operación que para frío.
- T^a ambiente 5ALU: Esta opción permite ocultar la información de la temperatura ambiente del salvapantallas del termostato. Por defecto viene activada ☐n. Si no desea mostrar esta información, seleccione ☐FF. Utilice las flechas ♣ para seleccionar el valor. Una vez seleccionado el valor correcto pulse ♠ IRZONE para confirmar.



5.2.2. Menú de usuario Tacto

Hay parámetros de configuración que están abiertos a su configuración por parte del usuario. La estructura del menú de configuración es la siguiente (en menú circular):

Parámetro	Descripció	n	Opciones
Unidad ป <i>ี</i> นี E	Unidades de medida del sistema		ە ك ە[
Ángulo A∩9U	Configuración del ángulo de inclinación de las rejillas asociadas (Sólo para rejillas inteligentes RINT)		Frío: 40-45-50-90º Calor: 40-45-50-90º
Anti-hielo Anti-hielo	Configuración función Antihielo de la zona		O∩ OFF
Control de etapas HERL	Configuración de las etapas de calor de la zona	Calor 🔆	Aire: FI Radiante: r Combinado: FI r
IP	IP local del Webserver		Ejemplo: 192.168.2.20
Eficiencia energética (EAdP)	Control de eficiencia energética		Confort: EnF Eficiencia: EFI Eficiencia+: EFP

Para acceder a este menú de configuración de usuario, desde la pantalla principal del termostato con la zona en **OFF**, realice una pulsación corta en el icono acceder al menú de acceso directo y a continuación realice una pulsación larga en el icono acceder al menú de acceda al primer parámetro del menú. Utilice las flechas para navegar por los diferentes parámetros. Si desea salir del menú pulse .

- Unidades de medida del sistema Unidad de medida del sistema, pudiendo elegir entre grados Celsius € o grados Fahrenheit F. Realice una pulsación sobre el icono PIRZONE, el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Utilice las flechas para navegar por los diferentes parámetros. Una vez seleccionado el valor deseado pulse PIRZONE. Si desea salir del menú pulse Para volver al menú anterior.
- Grados de inclinación de las lamas en frío y/o en calor Angu: Esta opción permite definir una inclinación en las rejillas inteligentes Airzone de su zona para los modos frío y calor. Por defecto están configurados en 90 para frío y calor. Puede definir tanto en frío como en calor un ángulo de inclinación de lamas de 40-45-50-90. Para su modificación, realice una pulsación sobre el icono AIRZONE, el valor del menú se pondrá a parpadear. Utilice las flechas



- Función Antihielo FinHI: Esta opción evita que la temperatura ambiente de su zona descienda por debajo de los 12º C, aunque su zona se encuentre apagada.

 Está disponible en los modos de calor . En caso de que el sistema esté en STOP no se activará. Por defecto viene desactivada DFF si desea activar esta opción, realice una pulsación sobre el icono PIRZONE, el valor del menú se pondrá a parpadear. Utilice las flechas para seleccionar la opción Dio. Una vez seleccionado el valor deseado pulse PIRZONE. Si desea salir del menú pulse para volver al menú anterior.
- Control de etapas de la zona HERE: En el caso de controlar elementos de aire y radiante en su zona, esta opción le permite seleccionar con cual quiere trabajar en modo calor, por aire R, por elemento radiante r o de forma combinada Rr (aire y suelo). Esta opción sólo está disponible en zonas donde se disponga de control por aire y elemento radiante Rr. Si desea modificar el parámetro de zona, realice una pulsación sobre el icono PIRZONE, el valor del menú se pondrá a parpadear. Utilice las flechas para seleccionar la opción deseada. Una vez seleccionado el valor pulse PIRZONE. Si desea salir del menú pulse para volver al menú anterior.
- IP Webserver IP: Muestra la IP local en la que se encuentra conectado el Webserver del sistema. Realice una pulsación sobre el icono AIRZONE, el valor del menú se pondrá a parpadear. Utilice las flechas F para mostrar los octetos de la dirección IP. Si desea salir del menú pulse O o AIRZONE para volver al menú anterior.
- Eficiencia Energética EAdP: Seleccione el modo de eficiencia energética que desee. Estando disponibles: Confort (EnF), Eficiencia (EFI) o Eficiencia+ (EFP). Por defecto su sistema se encuentra en Confort. Si desea cambiar esta opción, realice una pulsación sobre el icono PIRZONE, el valor del menú se pondrá a parpadear. Utilice las flechas para seleccionar la opción deseada. Una vez seleccionado el valor deseado pulse PIRZONE. Si desea salir del menú pulse para volver al menú anterior.




5.2.3. Función básica 65/ [/ completa FULL


El sistema permite deshabilitar las funciones avanzadas del termostato dejando un control básico para facilitar su uso. Los parámetros a controlar en modo básico son:

- o On/Off
- o Temperatura
- Modos

Por defecto viene configurado como completo FULL. Para configurarlo como básico realice una pulsación larga en la zona resaltada en la Fig. 94, hasta que aparezca en la pantalla el menú b5/ £ y el número de la zona que está modificando. El termostato maestro permite, además, enviar la configuración de éste al resto de zonas. Utilice las flechas \$\frac{1}{2}\$ para seleccionar \$\mathcal{FLL}\$ y para enviar la orden a todas las zonas. Pulse \(\mathcal{O}\)IRZONE para confirmar. En caso que no quiera deshabilitar pulse \(\mathcal{O}\) para salir del menú.




Si desea las funcionalidades completas *FULL*, realice una pulsación larga en la zona resaltada en la Fig. 95, hasta que le aparezca en la pantalla el menú *FULL*. El termostato maestro permite, además, enviar la configuración de éste al resto de zonas. Utilice las flechas * para seleccionar *FLL* y para enviar la orden a todas las zonas. Pulse * Para confirmar. En caso que no quiera deshabilitar pulse * para salir del menú.





5.3. Configuración mediante Free



5.3.1. Menú de configuración Free


A parte de las funciones definidas en el menú de configuración rápido, el sistema pone a su disposición otros parámetros de configuración para completar su instalación. El sistema permite definir los siguientes parámetros:

Parámetro	Descripción	Opciones	Tipo
Sistema (5/ 5)	Dirección del sistema	1-247	Sistema
Zona (ਟੋ∩)	Dirección de zona asociada al termostato	Zona: I- 6 Reset: 🛭	Zona
Esclavas (E5)	Salidas de control secundarias asociadas a termostato (Esclavas)	Liberar: L 1 Asociar: R5	Zona
Termostato Maestro (元月)	Configuración termostato (maestro o zona)	On OFF	Zona
Límites de temperatura (ŁE")	Límites de temperatura máxima de calor y mínima de frío o deshabilitación de modo	Calor: 19-30-0FF Frío: 18-26-0FF	Sistema
Proporcionalidad (¬E ₉)	Apertura proporcional de la compuerta motorizada	PrP ∩Pr	Sistema
Calor Aire (Et _R)	Configuración de calor por aire en la zona	Habilitado: ON Deshabilitado: OFF	Zona
Calor Radiante (EŁ _r)	Configuración de calor radiante en la zona	Habilitado: ON Deshabilitado: OFF	Zona
Histéresis (hg _R)	Histéresis de activación de las etapas de calor combinado	0- 10	Sistema
Temperaturas de Corte (EP _R)	T ^a de protección de equipo para calor y frío	Calor: 32-36 Frío: 6- <i>1</i> 0	Sistema
Temperatura de Caldera (ŁP _h)	T ^a de protección de caldera (Solo con AZXCCPC)	40-65	Sistema
Permit (PE _r)	Activación del canal de asociación radio	ON OFF	Sistema
Batería (ЬЯ _Ł)	Nivel de batería del termostato	1-99	Zona
Potencia (P□ _Ł)	Potencia de la comunicación radio	1-99	Zona
Canal ([H ₀)	Canal de emisión radio	0-6	Zona



Deshabilitación programaciones (RUL)	Deshabilitación del control de las programaciones horarias	ON OFF	Zona
Q-Adapt (9Ad)	Adaptación mapa de velocidades del sistema	Q-Potencia: Pob Q-Standard: 5bd Q-Silencio: 5 ib Q-Mínimo: ii in	Sistema


Para acceder al menú de configuración avanzada, el termostato debe estar en la pantalla principal con la zona apagada. Realice una pulsación larga simultánea en los botones de confirmación y Sleep hasta que le aparezca la pantalla de temperatura ambiente (Fig. 96). En esta pantalla realice otra pulsación larga simultánea en los botones de confirmación y Sleep ; accederá al menú de configuración avanzado.



En el momento que quiera salir de este menú, pulse sobre el botón salir v saldrá a pantalla principal.

Fig. 96

Dirección de sistema 5 15: Esto permite definir el número del sistema en su instalación. Por defecto muestra el valor 1. Para modificar el valor de la dirección pulse el botón de confirmación □ para acceder a su configuración. Utilice las flechas □ para modificar la dirección. El sistema mostrará los valores de dirección libres con un valor máximo de 247. Una vez seleccionado el valor correcto pulse el botón de confirmación □ (Fig. 97)




Nota: En el caso de que tengamos más de un sistema en la instalación y quiera controlarlos por algunos de los periféricos de control que dispone Airzone, deberá dar la dirección a cada sistema de la instalación para el correcto funcionamiento de los periféricos.

• **Dirección de zona 2**n: Muestra la dirección de zona configurada.

Para modificar el valor de la zona pulse el botón de confirmación , el valor de zona se pondrá a parpadear, esto indica que podemos modificar el valor. Utilice las flechas

para seleccionar el valor \square . Esto reseteará el termostato y las salidas asociadas a éste, dejándolas libres para una nueva configuración. El termostato se irá al menú de configuración rápido (Ver apartado 4.2) para comenzar de nuevo el proceso.



Una vez seleccionado el valor correcto pulse el botón de confirmación \Box .

Si desea salir del menú pulse el botón salir — para volver al menú anterior. (Fig. 98)

Fig. 98



• Dirección de zonas secundarias (esclavas) E5: Muestra las salidas de control secundarias asociadas a este termostato. Si aparece el valor ¬, indica que este termostato no tiene ninguna salida de control secundaria asociada. Para visualizar, añadir o quitar un control de salida secundario al termostato pulse el botón de confirmación □, el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que está dentro del menú. Utilice las flechas □ para ver las salidas asociadas. (Fig. 99)






Fig. 99

o **Asociar una salida de control secundaria**: Si desea añadir una salida de control más, seleccione **F** y pulse el botón de confirmación para acceder al menú de asociación (Fig. 100). Si no le aparece esta opción significa que no hay salidas disponibles para asociar.

Mediante las flechas $\stackrel{\triangle}{\triangle}$ indique el valor que desea asociar y pulse el botón de confirmación $\stackrel{\square}{\square}$. A continuación, el menú le mostrará el valor de la siguiente salida disponible. Si le muestra el valor $\stackrel{\square}{n}$ indica que no hay más salidas disponibles en el sistema. Si no desea asociar otra salida, pulse el botón salir $\stackrel{\square}{\square}$ para volver al menú anterior. (Fig. 100)




o **Liberar una salida de control**: Si desea liberar un salida de control que haya



• Configuración Termostato Maestro TA: Muestra la configuración que tiene el

termostato. Si es maestro muestra **ON** y si es zona muestra **OFF**. Si desea cambiar configuración del termostato pulse el botón de confirmación , el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Seleccione la opción deseada mediante las flechas y pulse el botón de confirmación . Si desea salir del menú pulse el botón salir para volver al menú anterior. (Fig. 102)






• Límites de temperatura máxima calor y mínima de frío £En: Este menú permite modificar los límites de temperatura para los modos calor y frío o deshabilitar éstos. Por defecto, el sistema tiene como temperatura máxima en calor o y como temperatura mínima de frío o lbo. Si desea modificar estos valores, pulse el botón de confirmación o, el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Si desea salir del menú pulse el botón salir o para volver al menú anterior.


Primero modificaremos la temperatura máxima de calor. El sistema permite modificar la temperatura en valores comprendidos entre 30° y 19° con saltos de 1° . Si seleccionamos la opción 0FF deshabilitaremos los modos de calor del sistema para todas las zonas. Seleccione la opción deseada mediante las flechas 10° y pulse el botón de confirmación.

Una vez confirmado modificaremos la temperatura mínima de frío. El sistema permite


modificar la temperatura en valores comprendidos entre 18º y 26º con saltos de 1º. Si seleccionamos la opción DFF deshabilitaremos el modo de frío del sistema para todas las zonas. Seleccione la opción deseada mediante las flechas y pulse el botón de confirmación . (Fig. 103)



Etapa de calor aire EŁ_R: Este parámetro permite habilitar ON, o deshabilitar OFF, el calor por aire ℜ de la zona. Para su configuración, realice una pulsación sobre el botón de confirmación ☐, el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Utilice las flechas ☐ para seleccionar la opción deseada y pulse el botón de confirmación ☐. Si desea salir del menú pulse el botón salir ☐ para volver al menú anterior. (Fig. 104)



• Etapa de calor radiante EŁr: Este parámetro permite habilitar ON, o deshabilitar OFF, el calor por elemento radiante r de la zona. Para su configuración, realice una pulsación sobre el botón de confirmación □, el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Utilice las flechas △∇ para seleccionar la opción deseada y pulse el botón de confirmación □. Si desea salir del menú pulse el botón






salir para volver al menú anterior. (Fig. 105)


Nota: Para establecer calor combinado, deberá de tener activado **ON**, los parámetros de calor aire y calor radiante, simultáneamente.

 Proporcionalidad en compuertas motorizadas rE9: Este menú permite habilitar o deshabilitar la proporcionalidad en las compuertas del sistema. La proporcionalidad gradúa en 4 pasos la apertura o cierre de la compuerta en función de la demanda de temperatura de la zona ajustando el caudal de la misma.




Importante: El cambio de este parámetro afecta a todas las compuertas motorizadas de la instalación.

Por defecto el sistema aparecerá configurado sin proporcionalidad nPr. Si desea proporcionalidad PrP, pulse el botón de confirmación \square , el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Seleccione la opción deseada mediante las flechas $\square \nabla$ y pulse el botón de confirmación \square . Si desea salir del menú pulse el botón salir \square para volver al menú anterior. (Fig. 106)



 Histéresis de activación etapas de calor combinado H9A: Esta opción permite definir la diferencia de temperatura entre consigna y ambiente que queremos fijar para que en calor combinado se pase de utilizar las dos etapas a solo una. Por defecto

la diferencia fijada es de 2º. Si desea modificar esta diferencia, pulse el botón de confirmación , el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. El sistema permite modificarlo entre valores de 10º a 0º con saltos de 1º. Si seleccionamos 0º significa que siempre que tengamos el modo calor combinado utilizará calor por aire y calor radiante a la vez. Seleccione la opción deseada mediante las flechas ΔV y pulse el botón de confirmación . Si desea salir del menú pulse el botón






salir para volver al menú anterior. (Fig. 107)

• Temperatura de corte en modo calor y frío *LPR*: Esta opción permite definir las temperaturas de corte del sistema para la protección del equipo de aire. Por defecto el sistema tiene como temperatura de corte en calor ∃4º y como temperatura de corte en frío 𝔞⁰. Si desea modificar estos valores pulse el botón de confirmación ☐, el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Si desea salir del menú pulse el botón salir ☐ para volver al menú anterior.

Primero modificaremos la temperatura de corte para calor. El sistema permite modificar la temperatura entre estos valores ∃2º, ∃4º, ∃6º. Seleccione la opción deseada mediante las flechas △∇ y pulse el botón de confirmación ☐. Una vez confirmado modificaremos la temperatura de corte para frío. El sistema permite modificar la temperatura entre estos valores 𝔞⁰, 𝔞⁰, 𝔞⁰. Seleccione la opción deseada mediante las flechas △∇ y pulse el botón de confirmación ☐. (Fig. 108)




• Temperatura de Caldera EP_H : Esta opción sólo está disponible con AZXCCPC. Permite definir la temperatura de corte de caldera para su protección. Por defecto el

sistema tiene como temperatura de corte **65º**. Si desea modificar estos valores pulse el botón de confirmación , el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Si desea salir del menú pulse el botón salir para volver al menú anterior.

El sistema permite modificar la temperatura entre los valores 40° y 65° . Seleccione la opción deseada mediante las flechas de selección 40° y pulse sobre el botón de confirmación 40° . (Fig. 109)

opción permite abrir el canal de asociación radio PEr: Esta opción permite abrir el canal de asociación radio del sistema para la conexión de elementos radio Airzone. Por defecto el canal está cerrado OFF. Para abrir el canal de asociación pulse el botón de confirmación , el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Seleccione mediante flechas






Fig. 110




asociación y pulse el botón de confirmación . Si desea salir del menú pulse el botón salir para volver al menú anterior. (Fig. 110)

• Batería de termostato bAL: Este menú muestra el estado de la batería que le queda al termostato. Para visualizar el nivel de batería, pulse el botón de confirmación . Para volver al menú anterior, pulse el botón salir . (Fig. 111)

PO⊧

Δ _□

- Potencia de emisión radio PDE: Este menú muestra la potencia de recepción de datos reflejada en tanto por ciento del termostato. Para visualizar la potencia de recepción, pulse el botón de confirmación .
 En el caso que le aparezca --, indica que no recibe comunicaciones. Para volver al menú anterior, pulse el botón salir . (Fig. 112)
- Canal de comunicación EH: Canal de comunicación en el que transmite el sistema. Los valores están comprendidos ente D-5. (Fig. 113)



- Deshabilitación de las temporizaciones de la zona RUE: El sistema permite deshabilitar las funciones programación horaria y Sleep de la zona de cara al usuario. Para acceder a este menú, pulse el botón de confirmación □, el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Seleccione mediante las flechas △∇ la opción OFF si desea deshabilitar las programaciones y pulse el botón de confirmación □. Si desea habilitar esta opción a posteriori, entre en el menú y seleccione la opción ON.
 - Si desea salir del menú pulse el botón salir . (Fig. 114)
- **Q-Adapt 9Ad:** Muestra la configuración de velocidades del sistema. Las opciones disponibles son:
 - o **Q-Potencia Pot:** Favorece el aumento de caudal en el mapa de velocidades.
 - o **Q-Standard 5***Ed*: Configuración por defecto.

 - o **Q-Mínimo n**: Trabaja a velocidad mínima el sistema.



Para ver o modificar el valor pulse el botón de confirmación , el valor configurado del PAdP se pondrá a parpadear, esto indica que podemos modificar el valor. Utilice las flechas para seleccionar el valor. Una vez seleccionado el valor correcto pulse el botón de confirmación .

Si desea salir del menú pulse el botón salir para volver al menú anterior. (Fig. 115)

5.3.2. Menú de usuario Free

Hay otros parámetros de configuración que están abiertos a su configuración por parte del usuario. La estructura del menú de configuración de usuario es la siguiente (en menú circular):

Parámetro	Descripción	Opciones
Unidad (ਪੋਰ)	Unidades de medida del sistema	°[∘F
Ángulo (Ħn)	Configuración del ángulo de inclinación de las rejillas asociadas (Sólo para rejillas inteligentes RINT)	Frío: 40-45-50-90° Calor: 40-45-50-90°
Anti-hielo (FH)	Anti-hielo (FIH) Configuración función Antihielo de la zona	
Calor Aire (HL _H)	Configuración de calor por aire en la zona	Habilitado: ON Deshabilitado: OFF
Calor Radiante (HŁ,)	Configuración de calor radiante en la zona	Habilitado: ON Deshabilitado: OFF


Para acceder al menú de configuración de usuario, el termostato debe estar en la pantalla principal con la zona apagada. Realice una pulsación larga simultánea en los botones de confirmación y salir hasta que le aparezca la primera opción del menú. En el momento que quiera salir de este menú, pulse sobre el botón salir y saldrá a pantalla principal. (Fig. 116)



Fig. 116



• Unidades de medida del sistema Ud: En este menú podemos definir la unidad de medida del sistema, pudiendo elegir entre grados Celsius ⁰ o grados Fahrenheit º F. Para modificar el valor pulse en el botón de confirmación □, el valor configurado se pondrá a parpadear, esto indica que podemos modificar el valor. Utilice las flechas □ para seleccionar el valor. Una vez seleccionado el valor deseado pulse el botón de confirmación □. (Fig. 117)




Si desea salir del menú pulse el botón salir para volver al menú anterior. (Fig. 117)


• Grados de inclinación de las lamas en frío y/o en calor An: Este menú permite definir el ángulo de apertura para las rejillas inteligentes RINT asociadas a este termostato. Por defecto viene definido un ángulo de lama de 90º para modo frío y calor. Puede definir tanto en frío como en calor un ángulo de inclinación de lamas de 40-45-50-90º.

Para su modificación, realice una pulsación sobre el botón de confirmación \square , el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Utilice las flechas \triangle ∇ para seleccionar la rejilla que desea dar inclinación y pulse el botón de confirmación \square . Una vez seleccionada la rejilla le aparecerá el valor por defecto que tiene en modo frío. Utilice las flechas \triangle ∇ para seleccionar el ángulo de inclinación y pulse el botón de confirmación \square .

A continuación se define el ángulo de inclinación para el modo Calor. Utilice las flechas $\triangle \nabla$ para seleccionar la rejilla que desea dar inclinación y pulse botón de confirmación \square . Si desea salir del menú pulse el botón \square para volver al menú anterior. (Fig. 118)



• Función Antihielo FIH: Esta función evita que la zona adquiera una temperatura ambiente por debajo de los IZº C aunque la zona esté apagada. Esta función está disponible en los modos de calor . En caso de que el sistema esté en STOP no se activará. Por defecto viene desactivada OFF si desea activar esta opción, realice una pulsación sobre el botón de







confirmación \square , el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Utilice las flechas $\triangle \nabla$ para seleccionar la opción **ON** y pulse el botón de confirmación \square . Si desea salir del menú pulse el botón salir \square para volver al menú anterior. (Fig. 119)

• Etapa de calor aire HL_R: Sólo disponible en caso de tener etapas de Aire y Radiante

habilitadas en la zona. Este parámetro permite habilitar **ON**, o deshabilitar **OFF**, el calor por aire **A** de la zona. Para su configuración, realice una pulsación sobre el botón de confirmación , el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Utilice las flechas para seleccionar la opción deseada y pulse el botón de confirmación . Si desea salir del menú pulse el botón salir para volver al menú anterior. (Fig. 120)



• Etapa de calor radiante HŁr: Sólo disponible en caso de tener etapas de Aire y Radiante habilitadas en la zona. Este parámetro permite habilitar ON, o deshabilitar OFF, el calor por elemento radiante r de la zona. Para su configuración, realice una pulsación sobre el botón de confirmación □, el valor del menú se pondrá a parpadear, esto indica que estamos dentro del menú. Utilice las flechas □ para seleccionar la opción deseada y pulse el botón de confirmación □. Si desea salir del menú pulse el botón salir □ para volver al menú anterior. (Fig. 121)



Nota: Para establecer calor combinado, deberá de tener activado **ON**, los parámetros de calor aire y calor radiante, simultáneamente.



6. CÓDIGOS DE EXCEPCIÓN

Cuando el sistema detecta una anomalía, muestra el mensaje "Err" en la zona en la que se produzca. Hay que hacer una distinción entre anomalías bloqueantes y anomalías no bloqueantes. (Para los casos de errores bloqueantes).

Las anomalías bloqueantes son aquellas que impiden el funcionamiento básico del sistema, quedando el termostato bloqueado hasta que se resuelva la incidencia.

Las anomalías no bloqueantes son aquellas que permiten el funcionamiento básico del sistema, se muestran en el salvapantallas en el caso de los TACTO y en el menú de configuración en el caso de los BLUEFACE. Una vez subsanada la incidencia, dejará de reflejarse en la pantalla.

Los errores que pueden aparecer en la pantalla son:

Error	Descripción	Bloqueantes	Acciones Correctivas
Err 1	Comunicación termostato errónea (cableado)	SÍ	 Compruebe el estado de la central Revise las conexiones y el cableado entre la central y el Termostato Tacto
Err 1	Comunicación termostato errónea (radio)	SÍ	 Compruebe el estado de la central. Compruebe el estado de las comunicaciones radio central termostato.
Err 5	Sonda en circuito abierto	NO	Revise que la conexión de la sonda asociada a la zona del termostato no está en circuito abierto
Err 6	Sonda en Cortocircuito	NO	Revise que la conexión de la sonda asociada a la zona del termostato no está en cortocircuito
Err 8	Sonda no encontrada	NO	Revise que la conexión de la sonda asociada a la zona del termostato
Err 9	Error de comunicaciones máquina-sistema	NO	Revisar la conexión de la pasarela de comunicaciones con la central

Reset del termostato Blueface. En caso de querer resetear con ERROR1 mantenga pulsado sobre la palabra ERROR 1, éste se reseteará liberando las zonas asociadas al termostato y se irá al menú de configuración rápido (Ver apartado 4.1) para volver a configurar.



7. AUTODIAGNÓSTICO

7.1. Central Flexa 2.0 / Flexa Pro

Las centrales de sistema Airzone cuentan con LEDs integrados que le permiten detectar funcionamientos no conformes.




Fig. 122

		Significado		
D1	\bigcirc B	Recepción de datos del bus domótico Parpadeo		Verde
D2	\bigcirc B	Transmisión de datos del bus domótico	Parpadeo	Rojo
D3	(C)	Actividad de la central	Parpadeo	Verde
D4	\bigcirc A	Transmisión de datos del bus de expansión	Parpadeo	Rojo
D5	\bigcirc A	Recepción de datos del bus de expansión	Parpadeo	Verde
D6	F	ON/OFF Máquina	Conmuta	Verde
D7	F	VMC/Caldera	Conmuta	Verde
D8	E	Transmisión de datos del bus máquina	Parpadeo	Rojo
D9	E	Recepción de datos del bus máquina	Parpadeo	Verde
D10	G	Recepción de paquetes vía radio	Conmuta	Verde
D11	F	Alimentación de la central	Fijo	Rojo
D18	G	Elemento asociado	Fijo	Verde
D19	G	Radio Activo	Fijo	Rojo
LED mo	otores	Apertura	Fijo	Verde
(D)		Cierre	Fijo	Rojo



Existe la posibilidad de hacer el autodiagnóstico del sistema mediante el LED de Autodiagnóstico D2 que se ilumina en rojo (Fig. 122).

Para realizar la comprobación se debe poner el termostato en modo STOP. Los elementos cuyo estado se diagnostica son el Puente de Alarma y la Sonda de Retorno. En el caso de tener conectada una Pasarela de Comunicaciones con el Equipo de Climatización, sólo se realizará la comprobación del Puente de Alarma.

Los resultados del autodiagnóstico se pueden comprobar en la siguiente tabla:

Evento detectado	Nº de parpadeos	Prioridad del error
Sonda de retorno en circuito abierto o no conectada	2	3
Sonda en cortocircuito	3	1
Puente de alarma no conectado	4	2
T ^a medida en retorno, en la zona de protección (T ^a < 6, 8 y 10° C ó T ^a > 32, 34 y 36° C) ¹	6	4

En el caso de tener más de dos errores, la prioridad de error indica qué combinación de parpadeos se representaría. Es decir, si se tiene la prioridad 2 y 4, se representarían sólo 4 parpadeos dado que la prioridad del error 2 es mayor.

-

¹ El límite de temperatura depende de la configuración del parámetro **EPRE**. Para más información referirse a apartado 5.2.1.



7.2. Pasarelas de Integradas y DIN Inverter

Las pasarelas para máquinas Inverter cuentan con LEDs integrados que le permiten detectar funcionamientos no conformes.

1) No luce el LED de alimentación de la pasarela.

- Comprobar que la máquina de aire acondicionado tiene alimentación.
- Verificar la conexión entre la pasarela y la máquina de aire acondicionado.

2) No parpadea el LED de actividad del microcontrolador.

 Consulte con el Departamento de Postventa Airzone pues el microcontrolador no tiene actividad.

3) Los LEDs de comunicaciones con Airzone no parpadean.

- Verificar la polaridad del cable "A B" entre Central de Sistema y Pasarela.
- Verificar la continuidad de los hilos.
- Verificar el buen contacto de hilos dentro de la clema.

4) Los LEDs de comunicaciones con la unidad interior no parpadean.

• Asegúrese de la correcta conexión del cable suministrado, tanto en la pasarela como en la placa de la unidad interior.

5) Los LEDs de comunicaciones de los termostatos de la máquina.

Ver las soluciones del punto 3.

Consulte la ubicación de los LEDs de funcionamiento en la ficha técnica que acompaña al producto.

7.3. Sonda remota de temperatura radio

La sonda de temperatura remota dispone de un LED que le permite detectar funcionamientos no conformes.

1) LED parpadea 2 veces. Asociación fallida.

- Comprobar que el canal de asociación radio está activo.
- La ubicación de la sonda no tiene cobertura. Acerque el dispositivo a la central para su asociación.

2) LED parpadea 1 vez. Zona ocupada por otra sonda.

 Compruebe que la dirección de zona no está configurada en otra sonda asociada al mismo sistema.



Parque Tecnológico de Andalucía C/ Marie Curie, 21-29590 Campanillas - Málaga ESPAÑA

TEL: +34 902 400 445 Fax: +34 902 400 446 http://www.airzone.es http://www.airzonefrance.fr http://www.airzoneitalia.it

